

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den 4 Bein Hockerkocher mit Piezozünder + Zündsicherung

1. **Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung:**
 - **Achtung:** Verwenden Sie den Hockerkocher nur in gut belüfteten Bereichen im Freien. Eine Nutzung in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Bereichen kann zu gefährlichen Gasansammlungen führen.
 - **Warnung:** Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe des Kochers sind, während er in Betrieb ist.
 - **Wichtiger Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Gasanschluss fest und dicht ist, bevor Sie den Kocher verwenden, um Gaslecks zu vermeiden.
2. **Bedienung des Kochers:**
 - **Achtung:** Der Kocher wird mit einer Butan/Propan-Gas-Mischung betrieben. Verwenden Sie nur empfohlene Gasmischungen und stellen Sie sicher, dass die Gasflasche richtig angeschlossen ist.
 - **Warnung:** Vermeiden Sie das Einschalten des Piezozünders, wenn der Kocher bereits von Gas befüllt ist, aber noch nicht entzündet wurde, um eine Explosion zu verhindern.
 - **Achtung:** Nach dem Gebrauch stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr vollständig geschlossen ist und keine Reste von Gas im Kocher verbleiben.
3. **Reinigung und Wartung:**
 - **Achtung:** Vor der Reinigung oder Wartung des Kochers immer den Gashahn schließen und sicherstellen, dass keine Gasreste mehr vorhanden sind.
 - **Warnung:** Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, die das Gerät oder die Beschichtung beschädigen könnten. Wischen Sie den Kocher mit einem weichen Tuch ab.
 - **Hinweis:** Überprüfen Sie regelmäßig den Piezozünder und die Zündsicherung auf Funktionalität.
4. **Transport und Lagerung:**
 - **Achtung:** Lagern Sie den Hockerkocher an einem trockenen, kühlen Ort und vermeiden Sie, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
 - **Warnung:** Transportieren Sie den Kocher immer ohne angeschlossene Gasflasche. Tragen Sie den Kocher sicher, um Beschädigungen oder Unfälle zu vermeiden.
5. **Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung des Gaskochers:**
 - **Achtung:** Verwenden Sie den Kocher nicht bei starken Winden oder unsicherer Wetterlage, um das Risiko von Feuer oder Gaslecks zu minimieren.
 - **Warnung:** Der Kocher kann eine hohe Hitze entwickeln. Berühren Sie niemals die heißen Teile während des Gebrauchs, um Verbrennungen zu vermeiden.

Durch die Beachtung dieser Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen stellen Sie sicher, dass der 4 Bein Hockerkocher sicher und effizient betrieben wird.