

## Sicherheitshinweise

---

**WICHTIGE INFORMATIONEN, BITTE SORGFÄLTIG LESEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR WEITERES NACHSCHLAGEN AUF.**

### GENERELLE RICHTLINIEN

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf und geben Sie es bei Weitergabe des Produkts mit.
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.
- Befolgen Sie die Anleitung genau und verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Halten Sie Teile und Verpackungsmaterialien während der Montage von Kindern und Haustieren fern, da diese zu Verletzungen führen können und eine potenzielle Erstickungsgefahr besteht.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände oder ätzende Chemikalien, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

## Sicherheitshinweise

---

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Blockieren Sie die Lücken des Gerätes nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen etc.) auf.
- Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Sprühdosen mit brennbarem Treibmittel.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel trocken und nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
- Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile auf der Rückseite des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der der Energieversorgung übereinstimmt. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden
- Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um empfohlene Geräte vom Hersteller. Nach dem Auspacken und vor dem Einschalten muss das Gerät mindestens 6 Stunden auf einer ebenen Fläche stehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Betriebs waagrecht bleibt. Der Neigungswinkel muss bei Dauerlauf kleiner als 5° und bei Kurzzeitlauf kleiner als 45° sein.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaukörper frei von Hindernissen.
- Stellen Sie das Gerät stabil auf dem Boden oder im Auto ab, nicht verkehrt herum abtropfen lassen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.
- Trennen Sie die Stromversorgung vor jeder Reinigung und Wartung und nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zum Auftauen.
- Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Gerätes für die Lagerung der Lebensmittel oder Medikamente geeignet ist. Lebensmittel dürfen nur in der Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden.
- Halten Sie bei nicht Benutzung die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- Das Gerät ist für den Einsatz im privaten Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt.

- Benutzen Sie es nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbädern.
- Lagern Sie das Produkt erst ein, nachdem es abgekühlt ist. Lagern Sie es nur an einem trockenen Ort ein, wenn es nicht in Gebrauch ist.