

REGENT GENAU MEINE UHR.



Bedienungsanleitung

Werk 369

W369

Produkteigenschaften:

- Funkgesteuerte, automatische Zeiteinstellung und Zeitumstellung für Sommer- und Winterzeit
- Ewiger Kalender
- Senderruf
- Weltweite Zeitzonenumstellung
- **Batterielaufzeit 2-3 Jahre**
- LCD Display mit Sekunde, Tag/Datum Anzeige in Deutsch, Englisch **oder Japanisch**

Image Model W369

1. Umstellung der Anzeige im LCD Display

Das LCD Display kann die Sekunde, den Wochentag das Datum und die **Weltzeit (UTC+1 entspricht der Mitteleuropäischen Zeit)** anzeigen.

- Drücken Sie MODE um die gewünschte Anzeige zu wählen.

2. Grundeinstellung (Wichtig für die korrekte Einstellung der Funkuhr)

Durch starke Erschütterungen oder Magnetfelder kann die Zeigerstellung von der intern gespeicherten Funkzeit abweichen. Die Grundeinstellung dient der erneuten

Synchronisation der Zeiger mit der intern gespeicherten Funkzeit.

- Halten Sie SET und MODE für 5 Sekunden gedrückt - die Zeiger bleiben stehen und im Display erscheint **M.P.O**

· Für die Synchronisation ist die Zeigerstellung auf eine volle Stunde notwendig. Beispielsweise 5 Uhr: Stundenzeiger auf 5, Sekunden- und Minutenzeiger auf 12.

· Halten Sie nun MODE gedrückt bis der Minutenzeiger zu laufen beginnt. Warten Sie ab, bis die Zeiger kurz vor einer vollen Stunde stehen. Drücken Sie nun

MODE, um den Zeigerlauf anzuhalten. Durch schrittweises Drücken von MODE stellen Sie den Minutenzeiger genau auf Zwölf Uhr. Jetzt sollten die Uhrzeiger

genau eine volle Stunde anzeigen.

- Drücken Sie SET. Im LCD Display **erscheint HP** und blinkt eine Zahl.
- Drücken Sie MODE schrittweise, bis im LCD Display die Zahl für die Angezeigte Stunde steht. Beispielsweise „5“ für 5:00 Uhr.

- Drücken Sie nun SET zur Bestätigung

Die Grundeinstellung ist nun abgeschlossen. Die Uhr versucht das Funksignal zu empfangen und stellt sich dann auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann bis zu 8 Minuten dauern.

3. Empfangskontrolle

Im digitalen Display erscheint bei einem erfolgreichen Signalempfang ein Antennensymbol. Sollte kein Antennensymbol abgebildet sein, ist ein manueller Senderruf bzw. eine Grundeinstellung erforderlich (ausgenommen im manuellen Modus nach Punkt 6).

4. Manueller Senderruf

Ein manueller Senderruf ist grundsätzlich immer möglich, kann jedoch durch schlechte Wetterbedingungen oder elektronische Geräte in der näheren Umgebung gestört werden.

- Halten Sie MODE für 5 Sekunden gedrückt.
- Das LCD Display zeigt den Signalempfang durch das blinkende Antennensymbol an. Der Vorgang dauert ca. 3-8 Minuten.

5. Sprachwahl der Anzeige im LCD Display

Sie können das LCD Display in Englisch, Deutsch **oder Japanisch** einstellen.

- Drücken Sie MODE bis der Wochentag angezeigt wird.
- Halten Sie SET für **5** Sekunden gedrückt, bis das Display EN (Englisch), DE (Deutsch) **oder JP (Japanisch) anzeigt.**
- Drücken Sie MODE um auszuwählen.
- Drücken Sie SET, um Ihre Wahl zu speichern. Der Wochentag wird nun in der ausgewählten Sprache angezeigt.

6. Manuelle Einstellung der Uhrzeit (kein Funkmodus)

Drücken Sie MODE bis im Display die Minute und die Sekunde angezeigt wird.

Drücken und halten Sie SET für 5 Sekunden. Stellen Sie nun mit MODE die Stunde auf dem Display ein und bestätigen Sie mit Set.

7. Manuelle Einstellung der Zeitzone

Drücken Sie MODE bis die Zeitzone UTC angezeigt wird.

Drücken und halten Sie SET für 5 Sekunden. Stellen Sie nun mit MODE die Zeitzone ein und bestätigen Sie mit SET.

8. Manuelle Einstellung des Kalender

Drücken Sie MODE bis das Datum angezeigt wird. Drücken und halten

Sie SET für 5 Sekunden. Stellen Sie nun mit MODE das Jahr ein und bestätigen Sie mit SET. Stellen Sie nun mit MODE den Monat ein und bestätigen Sie mit SET. Stellen Sie nun mit MODE den Tag ein und bestätigen Sie mit SET.

9. Dieses Produkt entspricht den EMV Richtlinien der EU

10. Wasserdichtigkeit gemäß DIN 8310

Die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr ist auf dem Gehäuseboden vermerkt und ist im Neuzustand wie folgt:

WR: Waschen, Regen, Spritzer = NEIN, Duschen = NEIN, Baden = NEIN, Schwimmen = NEIN, Tauchen ohne Ausrüstung = NEIN

3 Bar: Waschen, Regen, Spritzer = JA, Duschen = NEIN, Baden = NEIN, Schwimmen = NEIN, Tauchen ohne Ausrüstung = NEIN

5 Bar: Waschen, Regen, Spritzer = JA, Duschen = NEIN, Baden = JA, Schwimmen = NEIN, Tauchen ohne Ausrüstung = NEIN

10 Bar: Waschen, Regen, Spritzer = JA, Duschen = NEIN, Baden = JA, Schwimmen = JA, Tauchen ohne Ausrüstung = NEIN

11. Hinweise zum Umweltschutz

- Entsorgung von Altgeräten. Dieses Produkt darf nach Ende seiner Lebensdauer nicht dem normalen Haushaltsabfall zugeführt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Bedienungsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständigen Entsorgungsstellen.
- Verbrauchte Batterien entsorgen! Uhr nicht wegwerfen, sondern umweltgerecht entsorgen! Hierfür bestehende Sammelplätze oder Sondermüllplätze benutzen!
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre Gemeindeverwaltung informiert Sie gerne.