

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Warnhinweise

- **Brandgefahr:** Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Nur im Freien benutzen.
- **Verbrennungsgefahr:** Während des Betriebs und nach dem Gebrauch nicht berühren. Oberflächen werden sehr heiß.
- **Explosionsgefahr:** Powerbank nicht überhitzen oder beschädigen.

Sicherheitsinformationen

- Vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig lesen.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Grillaufsatz auf einer stabilen, ebenen Fläche aufstellen.
- Niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn in Betrieb.
- Vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.
- Powerbank vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Drehspieße vorsichtig handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nach Gebrauch alle Teile gründlich reinigen und trocken aufbewahren.
- Bei Beschädigung oder Fehlfunktion nicht verwenden und Hersteller kontaktieren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Nur zum Grillen von Lebensmitteln im Freien geeignet.
- Maximale Belastung pro Spieß beachten.
- Powerbank nur zum Betrieb des Motors verwenden.