

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Allgemeine Hinweise

1. **Aufsicht durch Erwachsene** : Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene oder unter deren Aufsicht vorgesehen. Halten Sie Kinder von den Geflügelfutterautomaten und -tränken fern.
2. **Regelmäßige Überprüfung** : Überprüfen Sie den Zustand des Futterautomaten und der Tränke regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß. Defekte Teile können die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen oder eine Gefahr für die Tiere darstellen.

Sicherheitsinformationen für den Geflügelfutterautomat

1. **Sichere Befestigung** : Achten Sie bei der Verwendung als hängender Futterautomat darauf, dass die Aufhängung stabil ist, um ein Herunterfallen und Verletzungen der Tiere zu vermeiden.
2. **Nur bestimmungsgemäße Nutzung** : Verwenden Sie den Automaten ausschließlich für Körner- und Mehlfutter. Andere Materialien könnten das Gerät beschädigen oder den Tieren Schaden zufügen.
3. **Hygiene** : Reinigen Sie die Automaten regelmäßig, um Schimmelbildung und Futterverunreinigungen zu verhindern, die Krankheiten verursachen können.
4. **Kein scharfes Reinigungsmittel** : Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien, da Rückstände gesundheitsschädlich für die Tiere sein könnten.

Sicherheitsinformationen für die Geflügeltränke

1. **Sicheres Aufstellen** : Stellen Sie die Tränke auf eine ebene Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden. Achten Sie beim Aufhängen auf eine feste und stabile Befestigung.
2. **Frisches Wasser** : Wechseln Sie das Wasser täglich, um die Gesundheit der Tiere sicherzustellen. Stagnierendes Wasser kann Krankheiten fördern.
3. **Kein Überfüllen** : Befüllen Sie die Tränke nur bis zur empfohlenen Maximalmenge, um ein Überlaufen zu verhindern.
4. **Frostschutz im Winter** : Verwenden Sie die Tränke bei Frostgefahr nur in frostgeschützten Bereichen, da das Material bei Kälte brechen könnte und gefrorenes Wasser die Funktion beeinträchtigen könnte.

Lagerung und Aufbewahrung

1. **Schutz vor Witterungseinflüssen** : Lagern Sie die Produkte bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Ort und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung, um Materialermüdung zu vermeiden.
2. **Außerhalb der Reichweite von Kindern** : Bewahren Sie den Futterautomaten und die Tränke außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgung

1. **Umweltgerechte Entsorgung** : Entsorgen Sie defekte oder ausgediente Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.

Diese Warnhinweise und Sicherheitsinformationen sind wichtig, um die Sicherheit der Tiere und die Langlebigkeit der Produkte zu gewährleisten. Beachten Sie sie sorgfältig.