


封面

iceagle

BENUTZERHANDBUCH



5-in-1 austauschbarer Lockenstab

WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Achtung! Jedes Gerät steht auch dann unter Spannung, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Risiko einer Verletzung durch einen Stromschlag zu verringern.

- Trennen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch vom Netz.
- Nicht beim Baden unter der Dusche verwenden.
- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht, wenn es herunterfallen oder auf eine Wanne oder andere Stellen gezogen werden könnte.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder hineinfallen lassen.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Nicht ins Wasser greifen.

Warnung! Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen, verziehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem autorisierten Servicecenter.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in die Öffnung oder den Schlauch fallen oder stecken Sie sie hinein.
- Nicht im Freien verwenden oder an Orten betreiben, an denen Aerosol(spray)-Produkte verwendet oder Sauerstoff zugeführt wird.
- Das Gerät ist während des Betriebs heiß. Lassen Sie die erhitzte Oberfläche niemals mit Augen oder Haut in Kontakt kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine Oberfläche, solange es heiß oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verschmutzen Sie niemals die Lüftöffnungen des Geräts und stellen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder eine Couch, wo die Lüftöffnungen blockiert werden könnten. Halten Sie die Lüftöffnungen frei von Fasern und anderen Rückständen.
- Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihres Geräts in der Nähe des Laufs zu berühren, da es beim

Betrieb heiß ist.

ANMERKUNGEN

- Legen Sie es nicht in den Reisekoffer, bevor es abgekühlt ist.
- Es wurden universelle Hitzeschutzhandschuhe mitgeliefert, um die Hand vor vorübergehendem Kontakt mit dem Lauf zu schützen, wenn die Haare um das Gerät gewickelt werden.
- Beachten Sie, dass der hitzebeständige Handschuh nur als Erstkontaktschutz konzipiert ist.
- Wenn Ihr Haar über einen längeren Zeitraum der Hitze ausgesetzt ist, treten Beschwerden auf. Lassen Sie Ihr Elektrogerät niemals eingeschaltet und unbeaufsichtigt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Produktname	5-in-1 austauschbares Lockenstab-Set
Modell	TP-208-53
Stromspannung	100V-240V
Frequenz	50Hz-60Hz
Leistung	45W
Temperatureinstellung	320°F(160°C), 360°F(180°C), 400°F(200°C), 450°F(230°C)

MERKMALE

- 5 verschiedene austauschbare Lockenstäbe und Größen für maximale Vielseitigkeit:
 - 0,35 Zoll/9 mm gerader Eimer *1
 - 1,25 Zoll/32 mm gerader Löffel *1
 - 0,35-0,75 Zoll/9-19 mm Kegellöffel *1
 - 0,75-1 Zoll/19-25 mm Kegelleimer*1
 - 0,85 Zoll/22 mm 3-Zylinder-Stub *1
- 2 einstellbare Temperatureinstellungen sind für alle Haartypen geeignet.
- Hochwertige Turmalin-Keramik: Der Turmalin-Lockenstab kann negative Ionen erzeugen, um Frizz und statische Elektrizität zu beseitigen.
- 360°-2-m-Drehkabel für einfache und bequeme Verwendung auf engstem Raum; PTC-Heizung für sicheren Betrieb.
- Universelle Doppelspannung: 100-240 V/50-60 Hz.
- Die Sperrfunktion stellt sicher, dass sich die Fässer niemals lösen.

OPERATING INSTRUCTIONS

So tauschen Sie Fässer aus:



- Führen Sie den Lauf tief in den Hauptstab ein.
- Drehen Sie den Haupthaltering im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Notiz:

- Sollte die Heizfunktion nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte, ob der Lockenstab richtig installiert ist.
- Um den Lockenstab richtig zu installieren und einen schlechten Stromkontakt zu vermeiden, drücken Sie den Zylinder in die Basis, damit er nahtlos sitzt, und verriegeln Sie dann den Sicherungsring.
- Sie müssen den Schalter drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten, um den Lockenstab einzuschalten.

WIE BENUTZT MAN:

Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass Ihr Haar trocken und nicht verflüht ist.

- Wählen Sie Ihre Laufgröße und setzen Sie sie in den Griff ein. Stellen Sie sicher, dass es sich in der entriegelten Position befindet, und verriegeln Sie es dann.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Und stellen Sie die erforderliche Temperatur auf

180 °C (350 °F) oder 210 °C (410 °C) ein.

- Wählen Sie eine kleine, gleichmäßige Haarsträhne aus, um sie zu einer Locke zu formen.
- Platzieren Sie die Basis des Lockenstabgriffs mit der Spitze nach unten in der Nähe der Kopfhaut oder Ihres Kopfes.
- Wickeln Sie das Haar von der Basis des Lockenstabs bis zur Spitze nach unten. (Verwenden Sie dabei den Hitzeschutzhandschuh, um Ihre Hände zu schützen).
- Halten Sie das Haar 2 bis 5 Sekunden lang um den Lockenwickler.
- Ziehen Sie den Lockenstab NICHT nach unten, sondern lösen Sie das Haar von der Spitze, damit es herausgleiten kann, und wiederholen Sie den Vorgang an einer anderen Haarpartie.
- Es ist vorzuziehen, dass das Haar vor dem Locken nicht mit Haarstylingprodukten bedeckt wird, da diese das Haar beschweren oder beschädigen können (z. B. zu viel Gel, Schaumfestiger usw.).
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Fässer lagern oder wechseln.
- Bewahren Sie die Anweisungen auf und lesen Sie sie bei Bedarf erneut durch.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Dieses Produkt muss aufgrund von Haarpflegerückständen regelmäßig gereinigt werden.

- Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie zur sorgfältigen Reinigung ein feuchtes Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden.

UMWELTSCHUTZ

Das Produkt, die Verpackungsmaterialien und das Zubehör werden aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt, wobei Abfälle in die Kategorien "Recycling" und "Wiederverwendung" für das Recycling nützlicher Materialien eingeteilt werden.

MÜLLENTSORGUNG

Die Markierung auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung und der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nach seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Wiederverwertung nach Abfallkategorien an die örtliche Behörde.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, gewähren wir 12 Monate Garantie. Bei vom Menschen verursachten Schäden und fahrlässiger Verwendung erlischt die Garantie.