

## BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

**POWER-TASTE:** Lang drücken, um das Gerät einzuschalten und die Startmusik abzuspielen, erneut lang drücken, um das Gerät auszuschalten und einen Aufforderungston abzuspielen.

**MUSIK-TASTE:** Einmal kurz drücken, um ein Lied abzuspielen: Jedes Lied wird 10 Minuten lang abgespielt, bevor es stoppt. Nochmals kurz drücken, um das nächste Lied in der Schleife abzuspielen. Während der Wiedergabe wird durch kurzes Drücken der Musiktasten zum nächsten Lied gewechselt, durch langes Drücken wird die Musik pausiert. Insgesamt gibt es 10 beruhigende Lieder.

**LICHT-TASTE:** Drei Modi mit siebenfarbigen Lichtern (rot-orange-gelb-grün-blau-indigo-violett), kurzes Drücken zum Umschalten. Modus 1: Einfarbiges Licht, das jedes Mal die Farbe wechselt

Dieser Zyklus wird fortgesetzt, bis sowohl die Musik als auch das Licht aufhören. Modus 2: Atmendes Licht, jedes Mal, wenn es für 10 Sekunden blinkt, bevor es eine andere Farbe des Lichts ändert, Die Farben ändern sich zwei Sekunden vor und nach jedem Blitz in diesem Zyklus, bis sowohl die Musik als auch das Licht aufhören. Modus 3: Zufälliger Wechsel, jedes Mal, wenn es für fünf Sekunden leuchtet, bevor es eine andere Farbe des Lichts wechselt. Wenn die Wiedergabe aufhört oder wenn der Strom während dieses Modus ausgeschaltet wird, werden sowohl Lichter als auch Töne ausgeschaltet.

**WAKE-UP-FUNKTION:** Die Weckfunktion wird gleichzeitig mit dem Einschalten des Stroms aktiviert. Durch langes Drücken der Einschalttaste wird die Weckfunktion aktiviert, wobei die rote LED aufleuchtet und den Aktivierungsstatus anzeigt; durch erneutes langes Drücken wird die Weckfunktion ausgeschaltet, wobei die rote LED erlischt. Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, aber keine anderen

Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, aber nach der Wiedergabe eines kompletten Songs keine anderen Funktionen bedient wurden, kann die Wiedergabe des nächsten Songs durch ein beliebiges Geräusch ausgelöst werden, begleitet von blinkenden Lichtern. Wenn innerhalb von dreißig Minuten seit dem letzten Abbruch der Wiedergabe im wird das System automatisch abgeschaltet und die rote LED erlischt. Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät nach dreißig Minuten automatisch ab. schaltet sich das Gerät automatisch nach dreißig Minuten ohne Bedienung automatisch ab, und ein Signalton wird in diesem Moment abgespielt.

