

Kurzanleitung

HMD 2660 Flip

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Ihre Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder zu ernsthaften Verletzungen oder Todesfällen führen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN
Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen könnte oder entstehen kann wie in Flugzeugen, Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftfahrzeugen und Chemikalien sowie in Sprengbereichen. Wählen Sie immer in Gefahrenbereichen alle Anweisungen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR
Benutzen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeuges frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

STÖRUNGEN
Die drahtlosen Geräte können Störungen unterliegen, die die Leistung beeinträchtigen können.

AUTOMISIERTE SERVICE
Installation und Reparatur dieses Produkts dürfen nur durch autorisierte Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADERGEÄT UND WEITERES ZUBEHÖR
Verwenden Sie die HMD, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von HMD Global für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

HALTEN SIE IHR GERÄT TROCKEN
Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR
Vermeiden Sie längere Exposition zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Sehen Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschalteten Lautsprecher in Ihr Ohr stecken.

DE-1711
DE

710100295500V.0

- Legen Sie eine SIM-Karte in das Telefon ein.
- Wenn das Telefon einen PIN-Code anfordert, geben Sie die offizielle Notrufnummer für Ihren dazugehörigen Standort ein und trennen Sie die Air-Modem-Verbindung.
- Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperrn, Rufnummernbeschränkung oder Anruflisten an geschlossenen Benutzergruppen.

Pflege Ihres Geräts

Benutzen Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt.
Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebssicherheit des Geräts zu wahren.
• Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Mobiltelefon nass geworden ist, den Akku heraus und lassen Sie das Mobiltelefon vollständig trocknen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur aufwacht, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeits bilden und es beschädigen.
- Offnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen können das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät und den Akku nicht fallen. Setzen Sie es in einen Schläger oder Stößen aus und schützen Sie es in ein Ein-Ebene grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Brücken Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Meiden Sie das Gerät nicht, durch die Farbe kann der Hintergrundbildschirm beschädigt werden.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie gleichzeitig das Gerät aus diesen Gründen:
• Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
• Um wichtige Daten sicher zu speichern, sollten Sie ein zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Um Ihr Mobiltelefon auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen und Ihre Daten zu löschen, gehen Sie auf dem Startbildschirm »#3730# ein.

Tasten und Komponenten



