













Nützliche Informationen

Mailbox-Dienst

Zusätzlich zum Anrufbeantworter kann auch ein Mailbox-Dienst Ihres Telefondienstbetriebers verfügbar sein...

Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, wird ☐ auf dem Mobiltelefon angezeigt, falls der Anrufbeantworter für Nachrichten verfügbar ist...

Wenn ☐ auch nach dem Abhören der neuen Nachrichten im Display angezeigt wird, blenden Sie sie aus...

Zacheneingabe

Das Wählen dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wählstirn ist mehrere Zeichen zugewiesen...

Zacheneingabemodi

Als Zacheneingabemodi stehen Alphanumerisch (AAB), Numerisch (N-9), Griechisch (ABΓ), Erweitertes 12-Symbol (S&S) und Kyrtisch (ABST) verfügbar...

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zacheneingabe erscheint: [RECE] → [8]: Wählen Sie einen Zacheneingabemodus...

Nützliche Informationen

Hinweis: • - steht in den nachfolgenden Tabellen für ein Leerzeichen.

Alphabetische Zachentabelle (ABC)

Table with 10 columns and 4 rows representing the ABC alphanumeric keypad layout.

Numerischer Eingabetaste (0-9)

Table with 10 columns and 2 rows representing the numeric keypad layout.

Griechische Zachentabelle (ABΓ)

Table with 10 columns and 4 rows representing the Greek alphanumeric keypad layout.

Zachentabelle für Erweitert 1 (AAA)

Table with 10 columns and 4 rows representing the extended alphanumeric keypad layout.

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: 0 y 9

Nützliche Informationen

Zachentabelle für Erweitert 2 (SS&)

Table with 10 columns and 4 rows representing the SS& alphanumeric keypad layout.

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: ACC ELL LN RR S S y Z Z

Kyrtische Zachentabelle (ABST)

Table with 10 columns and 4 rows representing the Cyrillic alphanumeric keypad layout.

Fehlermeldungen

Table with 2 columns: Problem and Ursache/Lösung. Lists various error messages like 'No new messages', 'Message not sent', etc.

Nützliche Informationen

Table with 2 columns: Display-Meldung and Ursache/Lösung. Lists messages like 'Akku fast leer', 'Batterie fast leer', etc.

Fehlerbehebung

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobiltelefon aus...

Algemeine Verwendung

Table with 2 columns: Problem and Ursache/Lösung. Lists general usage issues like 'Das Mobiltelefon schaltet sich selbst nach dem Ersetzen geladener Akkus nicht ein', etc.

Nützliche Informationen

Table with 2 columns: Menüliste and Ursache/Lösung. Lists menu options like 'Das Display wird auf eine Sprache eingestellt', etc.

Aufladen des Akkus

Table with 2 columns: Problem and Ursache/Lösung. Lists charging issues like 'Das Mobiltelefon gibt Signaltöne ab und/oder blinkt', etc.

Anrufbeantworter von Anrufen, Interspreche

Table with 2 columns: Problem and Ursache/Lösung. Lists issues with call forwarding and intercom like 'Das Mobiltelefon ist nicht angeschaltet', etc.

Nützliche Informationen

Table with 2 columns: Problem and Ursache/Lösung. Lists issues with call forwarding and intercom like 'Geräusche oder Rauschen, Ton geht verloren', etc.

Anruferanzeige (CLIP)

Table with 2 columns: Problem and Ursache/Lösung. Lists issues with caller ID like 'Es werden keine Anruferdaten angezeigt', etc.

**Nützliche Informationen**

Anrufbeantworter	
Problem	Ursache/Lösung
Das Gerät scheinbar keine neuen Nachrichten auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 32).</li> <li>Die Nachrichtenspeicher sind voll. Löschen Sie unerwünschte Nachrichten (Seite 33).</li> <li>Die Aufnahmefunktion ist auf "Free Message" eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 35).</li> <li>Möglicherweise ändert der Mobilanbieter Ihren Telefonanbieterkennzeichen schon, bevor der Anrufbeantworter das Gerät die Anrufe annimmt kann. Verändern Sie in den Geräteeinstellungen die Anzahl der Rufnummern (Seite 35) oder wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.</li> <li>Der Anrufbeantworter nimmt keine eingehenden Anrufe an, solange mit anderen Geräten, wie z. B. Mobiltelefon, Anrufe gefangen werden.</li> </ul>
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht fernbedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Fernabfrage-Zugriffscodes sind nicht eingetastet. Stellen Sie den Fernabfrage-Zugriffscodes ein (Seite 34).</li> <li>Sie geben den falschen Fernabfragecode ein. Wenn Sie Ihren Fernabfragecode vergessen haben, öffnen Sie die Fernabfragecode-Einstellung um Ihren aktuellen Code zu überprüfen (Seite 34).</li> <li>Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 35).</li> </ul>
Das Gerät gibt nicht die angegebene Anzahl von Klingeltönen aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die erste Klingeltöne ausgeschaltet wurde (Seite 23), verringert sich die Anzahl der Klingeltöne um 1 von der festgelegten Klingeltönenanzahl.</li> </ul>
Schäden durch Flüssigkeit	
Problem	Ursache/Lösung
Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Mobiltelefon Basisstation eingedrungen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von der Basisstation ab. Nehmen Sie das Akkumulator aus dem Mobiltelefon heraus und lassen Sie sie mindestens 24 Tage trocknen. Nach dem Mobiltelefon Basisstation vollständig getrocknet sind, schließen Sie das Netzteil und das Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkumulator ein und laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf. Wenn sich das Gerät nicht erwidert, kontaktieren Sie den Kundendienst. Wenn Sie sich an einen autorisierten Service-Center.</li> </ul>

**Vorsicht:**

- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

**Nützliche Informationen**

Registrieren eines Mobilteils an der Basisstation	
1 Mobilteil	2 Basisstation
<p>Halten Sie <b>[46]</b> ca. 5 Sekunden gedrückt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn alle registrierten Mobilteile zu Klingeln beginnen, drücken Sie wieder <b>[46]</b>, um den Vorgang zu beenden, und wiederholen Sie diesen Schritt. (K07-T02C21X-K10C423X-K10C423X-K10C423X)</li> </ul>	<p>Wenn alle registrierten Mobilteile zu Klingeln beginnen, drücken Sie wieder <b>[46]</b>, um den Vorgang zu beenden, und wiederholen Sie diesen Schritt. (K07-T02C21X-K10C423X-K10C423X-K10C423X)</p>
<p>Warten Sie, bis "Basic 1234" angezeigt wird → Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert "0000") → <b>[OK]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 41.</li> </ul>	
Löschen der Registrierung eines Mobilteils	
<p>Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.</p> <p>Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.</p> <p>Warten Sie das Mobilteil, das Sie löschen möchten. → <b>[OK]</b></p> <p>→ <b>[46]</b> → <b>[46]</b> → <b>[OK]</b> → <b>[46]</b></p>	

**Garantieinformation**

Für Ihr Produkt gilt die Panasonic-Garantie. Eine Kopie der Garantie-Bedingungen erhalten Sie auf Anfrage über:

- Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben
- die Website: [www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

**Notizen**

**Notizen**

**Index**

Index	Leistungsmerkmal Anrufbeantworter (CL-PP)
<b>A</b> Akku: 10, 11	Mobilteil: 37
Alarm: 26	Name: 28
Anklopfen: 17	Registrierung: 44
Anklopfen mit Anrufbeantworter (CLPP): 17	Registrierung löschen: 44
Anrufbeantworter: 32	Sprachfunktion: 12
Aktivieren/Deaktivieren: 32	
Anrufbeantworter: 32	<b>P</b> Pause: 16
Anzahl der Rufnummern: 35	PH: 29
Aufzeichnungscodes: 36	Prüfung: 25
Fernabfrage: 34	<b>R</b> Reparatur: 29
Mehrere von Anrufen: 35	Rückruf: 17
Nachrichten löschen: 33, 34	Sicherheit bei Telefonieren: 28
Nachrichten löschen: 33, 34, 35	Störere Anrufe sperren: 27
Nur Anrufe annehmen: 16	Störumwelt: 17
Anrufe: 16	Stören: 17
Anrufkennung: 30	<b>T</b> Tastenperre: 18
Anrufkennung: 30	Tastentaste: 24
Anrufkennung: 30	Telefonbuch: 19
Automatischer Gesprächsmodus: 16, 24	Wartung: 29
	Wartungshilfe: 16
	Zurücksetzen: 17
<b>B</b> Bedienung: 12	Zustellung: 24
<b>C</b> Call-by-Call: 20	
<b>D</b> Daten & Zeit: 14	
Display	
Kontrast: 24	
Sperrcode: 14	
<b>E</b> ECO-Modus: 15	
Ein-/Auswahl: 14	
Eingangs-Anrufe: 30	
Erster Klingelton: 23, 25	
<b>F</b> Fehlerbehebung: 40	
Fehlermeldungen: 39	
Frequenzbereich: 16	
<b>H</b> Halten: 17	
<b>I</b> Internationische: 18	
<b>K</b> Kategorie: 19	
Kalender: 20	
Konferenz: 17	
Konferenzanfragen: 17	
Kurzweil: 21	
<b>L</b> Lautstärke	
Hoher: 16	
Leisepfeiler: 16	
Rufen (Basisstation): 16, 23	
Rufen (Mobilteil): 16, 23	

**WICHTIG!**

Wenn Ihr Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert...

- ① Schließen Sie das Netzteil erneut an die Basisstation an.
- ② Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel angeschlossen ist.
- ③ Verwenden Sie wiederaufladbare Ni-MH-Akkus.
- (Akkus-Mangan-Ni-Cd-Batterien können NICHT verwendet werden.)
- ④ Lesen Sie die Seite zur Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung.

↓

Wenn die Probleme weiterhin bestehen, lesen Sie bitte die FAQs oder kontaktieren Sie die Panasonic-Hotline. Diese finden Sie auf unserer Website [www.panasonic.de](http://www.panasonic.de) im Bereich "Support".

Kaufen Sie online auf unserem eShop: <https://www.panasonic.eu/shops.html>

**Vertrieb:**  
 Panasonic Deutschland  
 eine Division der  
 Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Wiesengring 15, 20250 Hamburg

Panasonic Corporation  
 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan  
<http://www.panasonic.com>  
 © Panasonic Corporation 2019



PNQX7806YA FP0719Y11010