

Allgemeine Sicherheits- und Gebrauchsanweisung

Wichtiger Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie mit dem Aufbau oder der Nutzung des Produkts beginnen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Einsatzbereich für den privaten Gebrauch

Nicht für öffentliche Einrichtungen oder für gewerbliche Zwecke.

Sicherer Aufbau

- Während der Montage ist darauf zu achten, dass sich keine Kinder in der Nähe aufhalten. Warten Sie, bis das Spielgerät vollständig montiert und geprüft ist.
- Für den Aufbau sind mindestens zwei erwachsene Personen erforderlich.
- Überprüfen Sie vor Beginn den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und ordnen Sie alle Teile übersichtlich und befolgen Sie die Montageanleitung genau.
- Schrauben Sie die Teile zunächst nur handfest an, um die korrekte Ausrichtung zu prüfen. Ziehen Sie dann alle Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest an.
- Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau alle Verbindungen auf festen Sitz.

Pflege und Wartung

- Beschädigte oder verschlissene Bauteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Führen Sie regelmäßig alle 1 bis 3 Monate Inspektionen durch, um Schäden, lose Schrauben oder andere Mängel zu erkennen.
- Tauschen Sie beschädigte Teile sofort aus.
- Schraub- und Steckverbindungen sowie Sicherungseinrichtungen regelmäßig auf sicheren Sitz kontrollieren.
- Im Winter empfiehlt es sich, bewegliche Teile mit einem Tropfen Öl zu pflegen.
- Schaukelsitze sollten bei längerer Nichtnutzung in Garage oder Haus aufbewahrt werden.

Sicheres Spielen

- Das Spielgerät darf nur von Kindern benutzt werden, die die erforderlichen Fähigkeiten besitzen.
- Beaufsichtigen Sie die Kinder während des Spielens stets.
- Kinder sollten niemals beim Schaukeln abspringen oder zwischen beweglichen Teilen laufen oder spielen.
- Klettern oder Hängen am Spielgerät ist verboten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren bis maximal 50 kg geeignet, wenn nicht anders angegeben.

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, falsche Nutzung oder Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind. Die Verantwortung für die sichere Nutzung liegt beim Nutzer.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Spielgerät ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren aufgrund verschluckbarer Kleinteile und Erstickengefahr.

Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Nur im privaten Außenbereich verwenden.

Achten Sie auf mögliche Sturzgefahren.

