

Funktionsmassagegerät

Benutzerhandbuch

Produktparameter



Massage the head

Schalter-/Modustaste

Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu starten.

Gangschaltung: Fünf Gänge von niedrig nach hoch.

Anti-Rutsch-Griff

Ladeschnittstelle

Leistung: 5W
Material: Silikon + ABS
Eingangsspannung: AC100-240V-50/60Hz
Ausgangsspannung: DC5V --- 1.0A
Arbeitszeit: 10 Minuten/Runde

Schlüsselfunktion

Drücken Sie lange auf den Netzschalter: Starten Sie mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Drücken Sie kurz, um die Gänge zu wechseln, mit insgesamt fünf Stufen: niedrige Intensität, mittlere Intensität und hohe Intensität: Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Dauerbetrieb oder direktes Ausschalten durch Drücken des Netzschalters.

Strommangelausfallwarnung: Das blaue Licht blinkt während eines Stromausfalls und kann bei niedriger Betriebsspannung nicht normal eingeschaltet werden.

Ladezustand: Die Ladekontrollleuchte leuchtet bei voller Ladung konstant und blinkt während des Ladevorgangs.

Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen oder direkt damit spielen, um Verletzungen zu vermeiden.
3 Die Maschine darf nicht selbstständig zerlegt oder modifiziert werden, andernfalls erlischt die Garantie.
kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Es ist ratsam, es jedes Mal 5-10 Minuten lang ununterbrochen zu verwenden.

Sollten während der Verwendung anormale Phänomene oder Fehlfunktionen festgestellt werden, bitte Beenden Sie die Verwendung sofort
Nach dem Aufladen trennen Sie das USB-Kabel, da es sonst lange dauert. Die Stromversorgung verkürzt die Akkulaufzeit des Geräts.
Die Oberfläche des Produkts ist sehr heiß, und Personen, die nicht empfindlich auf Beim Umgang mit Hitze ist Vorsicht geboten.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch geeignet.

- 1 Patienten mit Osteoporose.
- 2 Personen mit Herzproblemen und elektronischen medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmacher.
- 3 Schwangere oder menstruierende Frauen.
- 4 Körperliche Traumata oder oberflächliche Erkrankungen.
- 5) Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Personen, die in der Lage sind, das Gerät zu bedienen, bedienen es.

Nach Anordnung des Arztes ist es notwendig, sich auszuruhen oder zu fühlen. unbequem

Anwendbare Bevölkerung

- 1) Personen, die lange Zeit vor Computern arbeiten
 - 2) Personen, die lange Zeit die gleiche Position innehatten
 - 3) Neurotische Schlaflosigkeit, Liebe zum Träumen
 - 4) Nackensteife und Schultersteife, Muskelermüdung
- Nackenschmerzen und Schulterschmerzen, Taubheitsgefühl und Schwäche in den Händen
Gründe für mangelnde Gehirnunterstützung, Kopfschmerzen und Schwindel

Ursache der Fehlfunktion

Fehlerphänomen	Mögliche Ursache	Entsorgungsmethode
Einschalten nicht möglich	Niedriger Batteriestand	Bitte vollständig aufladen vor Gebrauch
Automatischer Stopp bei Produktnutzung	1. Der Akku ist leer. Der automatische Timer für 2.10 Minuten sind abgelaufen	
Das Produkt summt während des Gebrauchs	Normaler Produktklang Motorbetrieb	

