

# Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

## Vor dem Gebrauch

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Überprüfen Sie alle Teile des Sets auf Beschädigungen oder Mängel vor der ersten Verwendung.
- Reinigen Sie alle Komponenten gründlich mit warmem Wasser und mildem Spülmittel vor dem ersten Gebrauch.

## Sicherer Gebrauch

- Verwenden Sie den Dampfkocher nur auf stabilen, ebenen Kochflächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Griffe sicher befestigt und nicht überhitzt sind.
- Öffnen Sie den Deckel vorsichtig, um Verbrühungen durch austretenden Dampf zu vermeiden.
- Lassen Sie den Dampfkocher während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Dampfkocher fern, wenn er in Betrieb ist.

## Vorsichtsmaßnahmen

- *ACHTUNG: Heiße Oberflächen! Berühren Sie nur die Griffe und Knöpfe.*
- Überfüllen Sie den Dampfkocher nicht. Beachten Sie die maximale Füllhöhe.
- Verwenden Sie den Dampfkocher nicht ohne Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit heißen Teilen.

## Pflege und Wartung

- Lassen Sie den Dampfkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder lagern.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle, um die Oberflächen zu schonen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

## Spezielle Hinweise für Induktionsherde

- Stellen Sie sicher, dass der Boden des Dampfkochers vollständig auf der Kochfläche aufliegt.

- Verwenden Sie eine dem Topfboden entsprechende Kochzone, um optimale Effizienz zu gewährleisten.

### **Bei Problemen**

- Beenden Sie sofort die Verwendung, falls Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch bemerken.
- Kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler bei Defekten oder Sicherheitsbedenken.

*Bewahren Sie diese Sicherheitsinformationen gut auf und beachten Sie sie bei jeder Verwendung des Dampfkochers.*