

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Diese Hinweise sind sorgfältig zu lesen und beim Gebrauch zu beachten:

Bitte verwenden Sie den Artikel sachgerecht. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Sach- und Personenschäden führen, für die wir keine Verantwortung übernehmen. Das gilt auch für irgendwelche selbst herbeigeführten Änderungen des Produktes.

Bitte verwenden Sie den richtigen Batterietyp (z.B. AA, AAA, Knopfzellen). Falsche Batterien können zu Überhitzung, Auslaufen oder sogar Bränden führen.

Bitte legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) ein.

Batterieentsorgung: leere oder beschädigte Batterien können gefährliche Chemikalien enthalten und müssen entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden.

Um die Batterien zu schützen, sollte der Batteriefachdeckel gut verschlossen sein. Sonst könnten Feuchtigkeit und Schmutz die Batterien beschädigen und korrodieren lassen.

Korrodierte und lose Kontakte können Kurzschlüsse verursachen, bitte überprüfen Sie die Kontakte regelmäßig, ob sie sauber und unbeschädigt sind.

Die Kabel sind isoliert, falls die Kabel beschädigt sind, Artikel umgehend ordnungsgemäß entsorgen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

IP-Schutzklasse: wenn Sie den LED-Artikel im Freien benutzen möchten, achten Sie darauf, dass der LED-Artikel mindestens die Schutzklasse IP44 hat (Schutz vor Spritzwasser).

Wenn Sie den LED-Artikel länger nicht benutzen werden, entnehmen Sie die Batterien, um Korrosion und Beschädigung des Batteriefachs zu vermeiden.

LED-Artikel sind kein Spielzeug und sollten von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht benutzt werden.

Beaufsichtigen Sie Kinder immer, wenn das Produkt verwendet wird.

Hersteller:

FRANK Handels GmbH & Co. KG

Industriestraße 16

66994 Dahn

info@frank-flechtwaren.de