



36-Watt-UV-Licht-Härtungsgerät

Clarie

Einsetzen der UV-Lampen:

Stecken Sie die 4 UV-Lampen vorsichtig in die Fassung, bis diese einrasten.

Tip: Das Herausnehmen der unteren Platte erleichtert das Einsetzen der UV-Lampen.

Benutzen des UV-Licht-Härtungsgeräts:

Schalterstellung 0: Gerät ist ausgeschaltet

Schalterstellung I: Dauerbetrieb

Schalterstellung II: Timer. Drücken Sie zusätzlich den Knopf «120S». Das Gerät schaltet nach 120 Sekunden ab.

Auswechseln der Sicherung:

Schrauben Sie den Deckel an der Rückseite des Geräts mit der Aufschrift «Fuse» auf, wechseln Sie die Sicherung und schrauben Sie den kleinen Deckel wieder auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Bitte befolgen Sie bei der Benutzung dieses Geräts die allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Benutzung im privaten Haushalt bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, motorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die keine Erfahrung oder Kenntnisse in der Benutzung haben, es sei denn, sie sind zuvor in die Benutzung dieses Geräts eingewiesen worden oder stehen unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor usw.) kindersicher auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen, müssen die Anschlusswerte wenigstens den Nennwerten des Geräts entsprechen.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch stets, dass das Netzkabel unbeschädigt ist.
- Zum Ziehen des Netzsteckers fassen Sie bitte am Stecker an, nicht am Kabel ziehen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst; wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst. Das gilt auch für den Austausch des Netzkabels.
- Setzen Sie das Gerät nicht Frost, Regen oder starker Sonneneinstrahlung aus.
- Benutzen Sie nur Zubehörteile, die mitgeliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck.
- Überlasten Sie den Stromkreis nicht.
- Schließen Sie keine weiteren starken Verbraucher am gleichen Stromkreis an.

Entsorgung

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen:



- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll
- Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.
Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihre örtliche Behörde.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Gesundheit und die Umwelt schädlich sind und recycelt werden müssen.

Garantiebedingungen

Dem Käufer wird eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon) gewährt. Die Garantie erstreckt sich auf kostenlose Instandsetzung oder Umtausch, sofern die Mängel auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Weitere Garantieansprüche sind ausgeschlossen.

Die Garantie erlischt ebenfalls bei Eingriff durch nicht von uns autorisierte Stelle. Im Grantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen

Sie das vollständige Gerät mit dem Kaufbeleg/Kassenbon vor.



Dispositif de photopolymérisation UV 36 Watts

Clarie

Insertion des ampoules UV

Insérez les 4 ampoules UV avec précaution dans la douille jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Astuce : pour faciliter l'insertion des ampoules UV, retirez la plaque inférieure

Utilisation du dispositif de photopolymérisation UV

Position de l'interrupteur 0 : dispositif hors tension

Position de l'interrupteur I: fonctionnement continu

Position de l'interrupteur II : programmeur. Si vous appuyez en même temps sur le bouton «120S», le dispositif s'éteint après 120 secondes.

Remplacement du fusible :

Dévissez le couvercle au dos du dispositif avec l'inscription «Fuse», remplacez le fusible puis revissez le petit couvercle.

Recommandations de sécurité générales

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous :

- Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

Destruction de l'appareil

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés

Conditions de garantie

Nous fournissons une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat (ticket de caisse) pour tous les appareils de notre marque. Nous assurons les réparations ou le remplacement des appareils pour tous les pannes et tous les défauts de matériau ou de fabrication, apparus pendant la durée de la garantie.

Le ticket de caisse est votre certificat de garantie. Sans cette preuve d'achat, aucun remplacement ni aucune réparation ne seront faits gratuitement.

Si vous devez avoir recours à la garantie, rapportez tout votre appareil dans l'emballage original avec le ticket de caisse à votre vendeur.



Apparecchio per indurimento con raggi UV 36-Watt

Clarie

Inserimento lampadine UV:

Inserire con attenzione le 4 lampadine UV nel portalampada, affinchè s'incastrano.

Consiglio: la rimozione della piastra sottostante facilita l'inserimento delle lampadine UV.

Utilizzo dell'apparecchio per indurimento con raggi UV:

Posizione dell'interruttore 0: l'apparecchio è spento

Posizione dell'interruttore I: funzionamento continuo

Posizione dell'interruttore II: Timer. Premere anche il tasto «120S». L'apparecchio si spegne dopo 120 secondi.

Sostituzione del fusibile:

Svitare il coperchio sul lato posteriore dell'apparecchio con la scritta «Fuse», sostituire il fusibile e riavvitare il coperchio piccolo.

Indicazioni di sicurezza generali

Prima della messa in uso dell'apparecchio, leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.

- Conservare le istruzioni, il certificato di garanzia, lo scontrino e se possibile l'imbaggio !
- L'apparecchio è destinato esclusivamente per uso privato e non commerciale.
- Se l'apparecchio non è in uso, allontanare sempre la spina dalla presa, anche dovendo cambiare gli accessori, pulire l'apparecchio o controllare un guasto. Prima è necessario spegnere l'apparecchio, poi bisogna allontanare il cavo, prendendolo dalla spina.
- Per proteggere i bambini dai pericoli causati da elettrodomestici, è necessario tenere i piccoli sotto continua osservazione. Bisogna quindi scegliere un posto adatto per l'apparecchio in modo che nessun bambino possa toccarlo. Fare attenzione di non far pendere il cavo.
- Controllare regolarmente l'apparecchio in caso di guasti. In questo caso, non mettere in funzione l'apparecchio.
- È indispensabile non riparare questo apparecchio da sé, ma farlo riparare da un tecnico autorizzato.
- Per evitare rischi, un cavo difettoso può essere sostituito con un cavo di simile qualità ed esclusivamente dal fabbricante, dal servizio di assistenza tecnica o da qualsiasi altra persona qualificata.
- Allontanare l'apparecchio da calore, raggi di sole diretti, da umidità, da angolispigolosi e simili.
- Non usare l'apparecchio senza essere sotto osservazione di altri. Se non in uso, deve essere sempre spento, anche se solo momentaneamente.
- Usare unicamente accessori di originale.
- Non usare l'apparecchio all'aperto.
- In nessun caso immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi od avvicinarli ad essi. Non metterlo in funzione con mani bagnate o umide.
- Se l'apparecchio si bagni o inumidisca, estrarre immediatamente il cavo dalla presa. Non immergere le mani nell'acqua!
- Usare l'apparecchio solo per la funzione prevista.

Informazioni generali per la protezione dell'ambiente

Non è permesso smaltire questo prodotto nella normale spazzatura di casa dopo la fine del suo ciclo di vita,

ma deve essere inviato ad un centro di raccolta specializzato per il riciclo d'apparecchi elettrici ed elettronici, come indicato da questo simbolo sul prodotto, nel manuale di istruzioni o sulla confezione.

I materiali sono riciclabili individualmente secondo il loro contrassegno. Con il riciclo, la riutilizzazione dei materiali o alter forme di riciclo di vecchi apparecchi, si fa un grosso contributo al nostro ambiente.

Chiedere all'amministrazione municipale dove trovare il centro di raccolta responsabile.

Condizioni di garanzia

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

OVS Kundendienst

Retourenabteilung / Kundendienst

Westkai 20

27572 Bremerhaven

Email: ovs@salco-gmbh.com