

Sicherheitshinweise

Sicherheit des Netzadapters

- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Lassen Sie ihn nicht fallen und üben Sie keinen Druck auf den Adapter aus.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist (z. B. wenn das Kabel freiliegt oder gebrochen ist) oder der Stecker locker sitzt, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Eine weitere Verwendung kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Dies kann Kurzschlüsse, Fehlfunktionen oder Stromschläge verursachen.

Kindersicherheit

- Beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Kinder. Es kann gefährlich sein, wenn Kinder mit dem Gerät oder Zubehör spielen.
- Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Betriebssicherheit

- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der zulässigen Feuchtigkeits- und Temperaturbereiche.
- Richten Sie das Gerät beim Fokussieren nicht auf starke Lichtquellen (z. B. Lampenlicht oder Sonnenlicht), da dies die Lebensdauer des CMOS-Sensors verkürzen und zu Überbelichtung oder Flimmern führen kann.
- Beachten Sie örtliche Gesetze und Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BATTERIE

- Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden darf. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu öffnen, zu zerdrücken, zu verbiegen, zu verformen, zu durchbohren, zu schreddern oder anderweitig darauf zuzugreifen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Neuanfertigungen am Akku vor. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper einzuführen, oder den Akku in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen oder ihm diese auszusetzen. Vermeiden Sie auch jeglichen Kontakt mit Feuer, Explosionen oder anderen Gefahrenquellen.
- Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn sein Gehäuse beschädigt, aufgebläht oder anderweitig beeinträchtigt erscheint. Anzeichen können u. a. sein: Undichtigkeiten, Geruchsentwicklung, Dellen, Korrosion, Rost, Risse, Aufquellen, Schmelzen oder Kratzer.
- Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, der auf Deponien entsorgt wird. Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen oder Vorschriften zur Abfallentsorgung.