

Sicherheitshinweise für Ihre Feuerstelle



Die sichere Nutzung einer offenen Feuerstelle wie z.B. einem Feuerkorb oder einer Feuertonne setzt einige wichtige Maßnahmen voraus, um Unfälle zu vermeiden und die Umgebung zu schützen:

- **Bedienungsanleitung**
 - Lesen Sie **vor Inbetriebnahme** die Bedienungsanleitung vollständig!
- **Standortwahl**
 - Offene Feuerstellen wie Feuertonnen oder Feuerkörbe dürfen ausschließlich im Freien betrieben werden.
 - Stellen Sie die Feuerstelle auf einer stabilen, feuerfesten Fläche auf, wie etwa Steinplatten oder gepflastertem Untergrund.
 - Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu brennbaren Materialien wie Holz, Pflanzen, Gebäuden und anderen Gegenständen, um das Risiko eines Brandes zu minimieren.
 - Das Produkt kann scharfe Kanten enthalten, schützen Sie sich mit Handschuhen.
- **Verwendung von Brennmaterialien**
 - Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Nasses Holz kann zu übermäßiger Rauchbildung und Funkenflug führen.
 - Vermeiden Sie das Verbrennen von Müll oder behandeltem Holz, da hierbei gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen können.
- **Sicheres Anzünden**
 - Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder Spiritus, da diese eine hohe Explosionsgefahr bergen.
 - Greifen Sie zu sicheren Anzündhilfen, wie etwa Grillanzünder oder Holzspäne, um das Feuer in der Feuerstelle sicher zu entfachen.

Sicherheitshinweise für Ihre Feuerstelle

• Während des Betriebs

- Lassen Sie die Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt brennen. Ein offenes Feuer sollte stets unter Aufsicht stehen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Die Feuerstelle und die Flammen können eine erhebliche Gefahr darstellen.
- Bei starkem Wind oder verstärktem Funkenflug sollten Sie das Feuer sofort löschen, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern.
- Bewegen Sie die Feuerstelle nicht im brennenden oder heißen Zustand.

• Löschen und Entsorgen der Asche

- Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig erloschen ist, bevor Sie die Feuerstelle verlassen, bewegen oder die Asche entsorgen.
- Entfernen Sie die Asche erst, wenn sie vollständig erkaltet ist.

Das Gerät ist eine Feuerstelle und darf ausschließlich privat und gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Achten Sie auf die lokalen Vorschriften, die den Gebrauch von offenen Feuerstellen regeln, und handeln Sie verantwortungsvoll.



! Achtung vor Gebrauch die Anleitung lesen !
! Feuer - Achtung Verbrennungsgefahr !

- Nicht für Kinder geeignet!
- Nicht in geschlossenen Räumen verwenden
- Nicht mit Flüssigbrennstoff befeuern oder anzünden

- Im geschützten Außenbereich verwenden
- Örtliche Brandschutzvorschriften beachten