

## ANGABEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT



### IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS

**BEZEICHNUNG** Styroporschneider Styrocutter

**TYP** Akkubetrieb, Klingen-Schneider

**NUMMERN** H58

**MARKE** BAUTECH  
Tools Equipment Construction

**ZUBEHÖR** Verschiedene Aufsätze  
gerade oder runde Klingen, Führungsschlitten



### IDENTIFIZIERUNG DES HERSTELLERS

**HERSTELLER** KA Produktions- Dienstleistungen- und Handels GmbH, Grafenheider Strasse 103, 33729 Bielefeld, E-Mail: [compliance@karae.de](mailto:compliance@karae.de)

**VERANTWORTLICHE PERSON** KA Produktions- Dienstleistungen- und Handels GmbH, Grafenheider Strasse 103, 33729 Bielefeld, E-Mail: [compliance@karae.de](mailto:compliance@karae.de)



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

#### HINWEISE



Vor der Benutzung die Bedienungsanleitung lesen und befolgen.



**Persönliche Schutzausrüstung tragen:** Augenschutz, Handschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz



Den Netzstecker bzw. den Akku entriegeln vor Montage, Einsatzwerkzeug-Wechsel, Arbeitsvorbereitung, Reinigung, Lagerung, Transport, Wartung



**Nicht am Netzkabel ziehen!** Schützen Sie das Kabel vor mechanischen Beschädigungen.



**Kontinuierliche Lüftung sicherstellen.** Das Gerät darf nicht in Räumen benutzt werden, wenn kontinuierliche Belüftung nicht oder nur unzureichend hergestellt wurde.



## WARNUNG - WARNHINWEISE



Warnung vor allgemeiner Gefahr.



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. Verletzungsgefahr durch Missachtung von Hinweisen zur elektrischen Sicherheit.



**Schnittgefahr:** Körperteile von dem Schneidbereich fernhalten.

**Warnung vor Verbrennungsgefahr durch starke Hitze und Warnung vor heißer Oberfläche.** Die Oberfläche der Klingen wird sehr heiß. Hände oder Gegenständen von der Klinge fernhalten.



Handschuhe und Kleidung bieten keinen 100%-tigen Schutz vor Verbrennungen durch erhitze Klinge. Gehen Sie mit dem Gerät so um, als ob die Klinge stets heiß wäre.



Die Klinge wird nicht zeitgleich mit dem Ausschalten des Gerätes kalt! Bevor Sie das Gerät auf die feuerfeste Unterlage ablegen, müssen Sie den Ein-/Ausschalter ausschalten bzw. loslassen und abwarten, bis die Klinge abkühlt.

## GEFAHRENHINWEISE



**Kinder fernhalten.** Sichern Sie den Arbeits-, Gefahrenbereich und Lagerungsbereich ab. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Arbeits- und Gefahrenbereich aufhalten. Kinder fern halten.



Nicht der Nässe aussetzen, bei Nässe nicht verwenden

## ENTSORGUNG



Elektrowerkzeuge nicht in Hausmüll entsorgen.



Sorgen Sie für umweltgerechte Abfalltrennung.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus weder in den Hausmüll noch in die Umwelt. Für EU-Länder gelten die Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG. Demnach müssen Elektrowerkzeuge und Akkus jeweils getrennt gesammelt und umweltgerecht wiederverwendet werden.

Entsorgungsstellen für Elektrowerkzeuge sind wir, der Fachhandel und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Für Verbraucher ist die Rücknahme der Altgeräte kostenlos.

Die Akkus müssen bei Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen von GRS, im Fachhandel oder bei einer zertifizierten Sammelstelle oder bei uns abgegeben werden. Die Rückgabe der Altbatterien ist für alle kostenlos.

Verpackung wird im Hausmüll entsorgt. Entsorgung vorbereiten: Wenn Geräte personenbezogene Daten enthalten, löschen Sie diese. Machen Sie die Geräte durch Entfernen des Netzkabels unbrauchbar. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Transport“.

Mehr Informationen zu den Rücknahmesystemen unter: <https://karae.de/altgeraeteentsorgung-verschrottung> und unter <https://www.grs-batterien.de>

Unsere Mitgliedschaftsnummern:  
WEEE 32345929 | GRS Batterien 2002180