

Vor dem ersten Gebrauch

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Sicherheitshinweise

Ein Pavillon ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und für den privaten Bereich bestimmt. Ein Pavillon ist in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen- oder Windschutz gedacht. Das Seitenteilset ist nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck mit dem passenden tepro Pavillongestell einzusetzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken. Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen.

Vorsicht Sturm/Gewitter! Der Pavillon ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet, da er starkem Wind, Sturm, Hagel, Schnee u. Ä. nicht gewachsen ist. Nehmen Sie das Dachtexil sowie die Seitenteile ab, wenn starker Wind oder schlechtes Wetter droht oder wenn das Wetter während Ihrer Abwesenheit schlecht werden könnte.

Aufbau/Montage

Befestigen Sie alle Klettverschluss-Schlaufen des Seitenteils an den Pavillon-Beinen und -Streben, bis der Stoff fest und sicher fixiert ist.



Reinigung und Pflege

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Textiloberfläche angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Wischen Sie das Textilmaterial mit einem feuchten Tuch und einem milden handelsüblichen Reinigungsmittel sauber. Lassen Sie es gut ausgebreitet gründlich trocknen. Das Textilmaterial ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie das Seitenteilset keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de
oder backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

Prior to First Use

After unpacking the product and prior to its first use, check for any signs of damage. If you discover any defects or damage, do not use the product and contact your dealer.



Carefully read the safety instructions and instruction manual before using the product. Only that way you can safely and reliably use all of its functions and features. Keep the instruction manual at a safe place and pass it on to a potential subsequent owner.

Safety Instructions

A gazebo is designed solely for outdoor use and not for any commercial purposes. A gazebo is primarily meant as a protection against sunshine, not against rain and wind. Only use the roof canvas for the intended purpose of use with the appropriate tepro gazebo Frame. Any other form of use is considered inappropriate and may lead to material damage and even personal injury. The manufacturer cannot be held liable for any damage arising from inappropriate use of this product.

This product is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or lacking knowledge. While playing, children can become caught in the packaging film and choke. Any modification of the product poses a great safety risk and is forbidden. Do not modify or alter the product in any inadmissible manner.

Do not expose the gazebo roof canvas to any additional load. Neither adults nor children are allowed to step onto the gazebo roof at any time.

Beware of storms and strong winds! The gazebo is not designed for all-year outdoor use as it is not sturdy enough to withstand strong wind, storms, hail, snow etc. Remove the roof canvas and the side parts when there is a chance of strong wind or bad weather or if the weather could deteriorate during your absence.

Installation/Assembly

Attach all the hook-and-loop eyes of the side part to the gazebo legs and bars and make sure that the fabric is attached firmly and well.



Cleaning and Care

Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads since these can damage the surfaces and cause permanent scrape marks.

Use moist cloth and an ordinary mild detergent to wipe the canvas fabric clean. Then spread the canvas to let it dry well. The fabric is not suitable for machine washing.

Disposal



The packaging consists of environmentally friendly materials that you can dispose of at your local waste recycling points.



Do not throw the roof canvas in normal household waste! Use a qualified waste management company or your local waste disposal facility to dispose of the product.

Please observe the currently effective waste handling regulations. If in doubts, contact your local waste disposal facility.

Distributor

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark

E-mail: info@tepro-gmbh.de
or backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de