

Sicherheits- und Warnhinweise für Gusseisen-Produkte

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsinformationen für die Verwendung von Kaisertal Gusseisen-Produkten. Diese Hinweise sollen sicherstellen, dass das Produkt sicher verwendet wird und Verletzungen oder Schäden vermieden werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck (z. B. Kochen oder Backen).
2. Achtung: Gusseisen wird bei der Nutzung sehr heiß. Benutzen Sie immer hitzebeständige Handschuhe oder Topflappen, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und hitzebeständigen Oberfläche platziert wird, um Unfälle zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es auf einer Hitzequelle steht.
5. Bei der Verwendung auf dem Herd sollte das Gusseisen-Produkt nicht verschoben, sondern angehoben werden, um Kratzer auf der Herdplatte zu vermeiden.

Reinigung und Pflege

1. Lassen Sie das Produkt nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, um Risse durch plötzliche Temperaturwechsel zu vermeiden.
2. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Metallbürsten, da diese die Schutzschicht beschädigen könnten.
3. Gusseisen-Produkte sollten nach dem Reinigen gründlich getrocknet und mit einer dünnen Schicht hitzebeständigem Pflanzenöl eingerieben werden, um Rostbildung zu verhindern.
4. Reinigen Sie das Produkt nicht in der Spülmaschine, da dies zu Schäden führen kann.
5. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu vermeiden.

Warnhinweise

1. Nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden wie Risse oder Absplitterungen aufweist.
3. Halten Sie das Produkt von Kindern fern, insbesondere während und nach der Verwendung, da es heiß sein kann.
4. Bei Beschädigung der eingebrannten Schicht sollte diese erneut eingebrannt werden. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.