

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, vor allem wenn Kinder anwesend sind, sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

NUR FÜR DEN EINSATZ IM HAUSHALT. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG - BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältern mit Wasser.

⚠️ WARENUNG - Um das Risiko eines tödlichen Unfalls durch Stromschlag zu minimieren:

1. Ziehen Sie unmittelbar nach Gebrauch des Geräts immer den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden.
3. Positionieren Sie das Gerät niemals an einem Ort, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder in diese fallen lassen.
5. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie das Gerät herausnehmen. Fassen Sie nicht ins Wasser.

⚠️ WARENUNG - Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu verringern, ist Folgendes zu beachten:

6. Das Netzkabel eines Geräts sollte niemals in der Steckdose sein, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker, da Wasser selbst dann eine Gefahr darstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
7. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
9. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Dieses Gerät ist nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN Netzspannung: 220V-240V, 50-60Hz, 1650W

2022 SharkNinja Operating LLC.
Besuchen Sie für Zubehör und Ersatzteile sharkclean.eu

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DEN HD 420/HD440 HAARTROCKNER

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10.+ 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zweijahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Hotline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu.

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind. Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DEN HD 420/HD440 HAARTROCKNER

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Produkts zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?




Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Produkt-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.sharkclean.eu.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schalten Sie den Styler ein und aus.
2. Passst den Luftstrom an. Durch Drücken des Schalters kann ein niedriger, mittlerer oder hoher Luftstrom eingestellt werden.
3. Stellen Sie die Temperatur ein. Durch Drücken des Schalters kann Raumtemperatur, niedrige, mittlere oder hohe Temperatur eingestellt werden.
4. Durch Drücken der Kalttaste wird ein kühler Luftstrom ausgelöst, um Ihr Styling zu fixieren.
5. Zur Befestigung der für Ihr Modell mitgelieferten Zubehörteile drücken Sie diese in den Düsenauslass. Sie erkennen, dass die Teile ordnungsgemäß befestigt sind, wenn sie mit einem Klicken einrasten.
6. Zur Entnahme der für Ihr Modell mitgelieferten Zubehörteile schieben Sie die Verriegelung nach unten und ziehen Sie das Zubehör aus der Düse, wobei Sie die in Ihrer Styling-Anleitung angegebenen Berührungspunkte halten.
7. Um vom Styling-Stab-Modus zum Haartrocknermodus zu wechseln, schieben Sie die Verriegelung nach unten und drehen Sie die Düse nach links. Drehen Sie die Düse weiter, bis sie im Haartrocknermodus mit einem Klicken einrastet. Um vom Haartrocknermodus zum Styling-Stab-Modus zu wechseln, schieben Sie die Verriegelung nach unten und drehen Sie die Düse nach rechts.



Für weitere Anweisungen lesen Sie bitte die Styling-Anleitung

Lagerung, Kabelsicherheit und Wartung/Reinigung:

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verknotet oder verdreht ist und sich während des Gebrauchs nicht um Gegenstände wickelt.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen.
- Reinigen Sie regelmäßig den Filter an der Unterseite des Geräts.

Zur Reinigung des Filters schieben Sie zuerst die Filterabdeckung von der Unterseite des Geräts. Verwenden Sie dann eine neue Zahnbürste, um Schmutz und Staub vom Filter abzubürsten. Nach dem Reinigen des Filters schieben Sie die Filterabdeckung wieder auf das Gerät, bis sie mit einem Klicken einrastet.