

Bedienungsanleitung

Aktenvernichter

DWS-1008



Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich soeben jenen 0,000000000967% aller Menschen auf dieser Erde angeschlossen, die eine Bedienungsanleitung:

- 1) nicht gleich mit der Verpackung wegwerfen
- 2) wenigstens eines kurzen Blickes würdigen, bevor sie sie wegwerfen
- 3) hervorkramen, wenn sie bei der Bedienung des Produktes irgendwas gehörig vergeigt haben
- 4) lesen, bevor sie das Produkt überhaupt in Betrieb nehmen. Ganz ehrlich, damit gehören Sie zu unseren liebsten, äußerst seltenen Kunden, weil Sie einfach ALLES RICHTIG machen!

VIELEN DANK dafür!

Sollten Unklarheiten auftreten, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 04165-2167-0, per Mail an info@rundb.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular in unserem Onlineshop unter www.rundb.de/Reparaturservice/.

r&b Laminiersysteme c/o LMG

Gewerbestr. 27

21279 Hollenstedt



Sicherheitshinweise

- ⚠ Zerkleinern Sie niemals Kreditkarten aus Metall, große Büroklammern, Fenster- oder Isolierumschläge, Endlosformulare, Zeitungspapier, gebundene Seiten (z. B. Notizblöcke, Scheckbücher, Zeitschriften usw.), Folien, laminierte Dokumente, Pappe, alle Dokumente mit Klebstoffen, harte Materialien oder Plastik (außer Kreditkarten), CDs, oder feuchte Papiere!
- ⚠ Schalten Sie den Aktenvernichter immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird, oder bevor Sie den Auffangbehälter leeren möchten. Eine Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- ⚠ Achten Sie auf die korrekte Stromversorgung des Gerätes. Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht, wenn das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- ⚠ BRANDGEFAHR. Verwenden Sie niemals Öle, Schmiermittel oder brennbare Flüssigkeiten in oder um das Gerät.
- ⚠ Reinigen Sie das Schneidwerk regelmäßig ausschließlich mit speziellem Ölpapier, oder mit speziellem Aktenvernichteröl!
- ⚠ Reinigung von außen: lediglich mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- ⚠ Lassen Sie den Abfallbehälter nie zu voll werden. Dies führt dazu, dass das zerkleinerte Material in den Aktenvernichter zurückgezogen wird, und das Schredderwerk festsetzen kann.
- ⚠ Nutzen Sie das Gerät ausschließlich in trockenen, staubfreien Innenräumen. Für den Außenbereich ist der Aktenvernichter nicht geeignet!
- ⚠ Zerkleinern Sie niemals mehr als die angegebene max. Blattkapazität. Dies kann zu erheblichen Schäden an dem Aktenvernichter führen.
- ⚠ Halten Sie die max. Betriebsdauer ein, und gönnen Sie dem Aktenvernichter die benötigten Abkühlpausen um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern.
- ⚠ Der Aktenvernichter ist kein Spielzeug, und daher nicht für Kinder geeignet.
- ⚠ Achten Sie stets auf Haare, Krawatten etc., und stecken Sie niemals Ihre Finger in den Einführschlitz! Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr!
- ⚠ Reparaturen dürfen ausschließlich durch Fachpersonal ausgeführt werden! Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Inbetriebnahme und wichtige Hinweise zum Gebrauch

Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung, und wählen einen sicheren Standort in einem trockenen Innenraum.

Bitte bewahren Sie die Versand- / Umverpackung des Gerätes auf, um im Falle einer Reklamation den sicheren Transport gewährleisten zu können!

Setzen Sie das Schredderwerk auf den Auffangbehälter.

WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass das Schredderwerk richtig herum mit dem Auffangbehälter verbunden wird! Ist dies nicht der Fall, funktioniert der Aktenvernichter aus Sicherheitsgründen nicht!

Siehe Bild →



Nachdem Sie das Schredderwerk fest mit dem Auffangbehälter verbunden haben, verbinden Sie den Aktenvernichter über die Netzleitung mit einer entsprechenden Stromquelle.

Schalten Sie den Aktenvernichter jetzt ein, indem Sie über die Schalttaste die Funktion **AUTO** auswählen. Sobald **POWER** leuchtet, ist der Aktenvernichter einsatzbereit.



Führen Sie die Papiere, die Sie zerkleinern möchten, in den Einführschlitz ein. Der Aktenvernichter beginnt umgehend mit dem Schreddervorgang. Führen Sie kleinere Papiere stets mittig im Einführschlitz ein, da sich hier der Papiererkennungssensor befindet.

Der Aktenvernichter schaltet sich automatisch nach einer kurzen Nachlaufzeit ab, wenn alle Papiere zerkleinert sind.

Kreditkarten:

Führen Sie die Kreditkarten einzeln mittig in den Einführschlitz ein. Vermeiden Sie es Papier- und Kreditkartenreste zu mischen, um die Entsorgung über die geltenden Abfallvorschriften gewährleisten zu können.

WICHTIG:

Das Gerät schafft bis zu 10 Belege (Standardpapier 80g) auf einmal. Entfernen Sie bitte Heftklammern, Aufkleber etc. vorab. Da das Gerät über keinen Überladungsschutz verfügt, achten Sie bitte darauf, dass die max. Blattanzahl nicht überschritten wird. Nur so vermeiden Sie irreparable Schäden am Schredderwerk!

Wählen Sie die Funktion **OFF**, wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, und trennen den Aktenvernichter danach von der Stromquelle.

Sollte sich ein **Papierstau** im Schredderwerk gebildet haben, wählen Sie die Funktion **REV**. Das Schredderwerk dreht jetzt rückwärts, und Sie können die Papiere vorsichtig wieder entnehmen. Ist der Papierstau beseitigt, schalten Sie wieder auf AUTO, um mit der Zerkleinerung fortzufahren.

Leuchtet **OVERHEATED** (Überhitzungsschutz) benötigt der Aktenvernichter unbedingt eine Pause. Schalten Sie das Gerät aus (OFF) und trennen es von der Stromquelle.

Die Abkühlzeit beträgt mindestens 45 Minuten. Danach ist der Aktenvernichter wieder einsatzbereit.

Zum **Leeren** des Auffangbehälters schalten Sie den Aktenvernichter aus und trennen das Gerät von der Stromquelle. Jetzt können Sie das Schredderwerk vom Auffangbehälter nehmen, und die Schnipsel über die geltenden Abfallvorschriften entsorgen.

Pflegehinweis

Führen Sie regelmäßige Sichtkontrollen von außen am Schredderwerk durch, um Verstopfungen im Schredderwerk vorzubeugen. Nutzen Sie den Rückwärtslauf im Leerlauf um die verbliebenen Schnipsel zu entfernen. Zudem empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit Ölpapier. Dies schärft die Schneidmesser im Schredderwerk direkt mit.

Ölpapier bekommen Sie selbstverständlich auch direkt bei uns!



BRANDGEFAHR. Verwenden Sie niemals Öle, Schmiermittel oder brennbare Flüssigkeiten in oder um das Gerät.

Hilfethemen

Aktenvernichter reagiert nicht	Prüfen Sie den korrekten Sitz des Schredderwerks auf dem Auffangbehälter.
Papierstau	Wählen Sie die REV-Taste und entnehmen die betroffenen Papiere.
Mehr als 10 Blatt eingeführt	Gerät umgehend ausschalten und abkühlen lassen. Danach über die REV-Funktion die Papiere entfernen.
OVERHEATED leuchtet	Überhitzungsschutz. Das Gerät benötigt eine Pause von mind. 45 Minuten um abzukühlen.
Schneidmesser schärfen / reinigen	Um die Schneidmesser zu schärfen und zu reinigen verwenden Sie bitte ausschließlich Ölpapier.
Gerät schreddert keine kleinen Zettel	Kleinere Papiere immer mittig in den Einführschlitz geben.

WICHTIG:

Beim Aktenvernichter DWS-1008 handelt es sich um einen Aktenvernichter, der für den normalen Hausgebrauch konstruiert ist.

Wenn größere Mengen an Papieren zu schreddern sind, gönnen Sie dem Gerät entsprechend genügend Abkühlpausen, und reinigen es regelmäßig mit Ölpapier!

Technische Daten

Aktenvernichter	DWS-1008
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
Einsatzort	Einzelarbeitsplatz (1 Nutzer)
Auffangbehälter	21 Liter
Lautstärke	72db
Schredder-Art	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe	P4 (DIN-NORM 66399)
Partikelgröße	4 x 35mm
Breite Einführschlitz	220mm

Automatische Blatterkennung	Ja
Einführkapazität	Max. 10 Blatt (Standardpapier 80g)
Zerkleinert CDs	Nein
Zerkleinert Kreditkarten	Ja
Zerkleinert Disketten	Nein
Rücklaufschtaltung	Ja
Max. Betriebsdauer	Max. 2 Minuten
Stromzufuhr	230V AV 50Hz
Maße des Gerätes	360 x 220 x 396mm (L x B x H)
Gewicht	6kg
Mit Rollen	Nein

Garantie / Gewährleistung

Bei Defekten, Fragen oder Störungen steht Ihnen unser Team stets zur Seite! Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 04165-2167-0, per Mail an info@rundb.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular in unserem Onlineshop unter www.rundb.de/Reparaturservice/.

Folgende Hinweise zu unseren Garantie-Richtlinien sollten beachtet werden:

Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung (wie z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (z.B. Sand, Steine oder Staub), mangelhafte Pflege des Gerätes / Artikels, schlechter Umgang mit dem Gerät, Gewaltanwendung oder

Fremdeinwirkungen (wie z.B. Schäden durch Herunterfallen), eigenständige Reparaturversuche sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß, ausgeschlossen.

Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre, ist gesetzlich geregelt, und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt.

Sollten Sie dazu Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Entsorgungshinweise

Unsere Geräte sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Dies bedeutet, dass die Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Endverbraucher einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen.

Dies können wir gerne für Sie übernehmen!

Hierzu bieten wir Ihnen die kostenlose Abholung Ihres Altgerätes an.

Bitte geben Sie uns dazu dann einen kurzen Hinweis, und wir veranlassen die Abholung durch unseren Versanddienstleister.

Verpackungsmaterialien sind hier nicht mit inbegriffen.

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Altgerät bei Ihrem ansässigen Entsorgungsdienstleister (Sperrmüllabholungen, Deponien etc.) zu entsorgen.

Bitte achten Sie hierzu auf die Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Geräten.

Sollten Sie dazu Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!
Wir helfen Ihnen gerne weiter!