

"Sicherheitsinformationen und Warnhinweise für den Hockerkocher (Gas) - 4 Beine - 6.5 kW - inkl. Piezozündung, Gasschlauch, Manometer und Gasdruckregler:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Hockerkochers alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch.
2. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien geeignet und sollte niemals in geschlossenen Räumen betrieben werden, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hockerkocher auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn verwenden, um ein Umkippen zu verhindern.
4. Achten Sie darauf, den Hockerkocher niemals unbeaufsichtigt zu lassen, insbesondere während des Betriebs.
5. Halten Sie brennbare Materialien, wie zum Beispiel Vorhänge oder trockenes Gras, ausreichend vom Hockerkocher entfernt, um Brandgefahr zu minimieren.
6. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasschlauchs und des Gasdruckreglers auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
7. Vor der Inbetriebnahme sollte der Hockerkocher auf Lecks überprüft werden. Halten Sie eine Seifenwasserlösung bereit, um die Anschlüsse auf Undichtigkeiten zu prüfen.
8. Sollten Sie Gasgeruch wahrnehmen, schalten Sie sofort den Hockerkocher und die Gasflasche aus und lüften Sie den Bereich gründlich, bevor Sie den Gasgeruch überprüfen.
9. Halten Sie den Hockerkocher von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.

Es ist wichtig, sich an diese Richtlinien zu halten, um die sichere Verwendung des Hockerkochers zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren."