

# GOURMETmaxx

## Heißluftfritteuse Kompakt

16446



DE

**Gebrauchsanleitung**  
ab Seite 3

EN

**Operating Instructions**  
starting on page 9



## INHALTSVERZEICHNIS

Auf einen Blick	3	Vor dem ersten Gebrauch	6
Lieferumfang	4	Benutzung	7
Symbole	4	Reinigung	7
Signalwörter	4	Entsorgung	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	Kundenservice	8
Sicherheitshinweise	5	Technische Daten	8



## WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

### AUF EINEN BLICK

- 1 Zubereitungs-Empfehlungen
- 2 Einstellrad Timer
- 3 Einstellrad Temperatur
- 4 Betriebsleuchte
- 5 Garraum
- 6 Schublade
- 7 Griff (abnehmbar)
- 8 Aufnahme für Griff
- 9 Einsatzrost



**Beachten:** Die Abbildungen können vom eigentlichen Gerät abweichen.



DE

## Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

## LIEFERUMFANG

- 1 x Haupteinheit
- 1 x Schublade
- 1 x Griff für Schublade
- 1 x Einsatzrost
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

## SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Für Lebensmittel geeignet



Wechselstrom

## SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

**WARNUNG** – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

**VORSICHT** – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

**HINWEIS** – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

## BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zum Garen von Lebensmitteln durch Heißluft bestimmt.
- **Das Gerät arbeitet mit Heißluft. Es ist keine herkömmliche Fritteuse, in der Lebensmittel in Öl frittiert werden.**
- Das Gerät eignet sich **nicht** zur Zubereitung von flüssigen Gerichten, wie Suppen, Saucen oder Eintöpfen!
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bedienungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



### **VORSICHT: heiße Oberflächen!**

Gerät und Zubehör werden während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich Griff und Einstellräder berühren, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert, gereinigt oder verstaut wird. Küchenhandschuhe im Umgang mit dem heißen Zubehör benutzen.

- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Transportieren oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät, die Anschlussleitung oder das Zubehör des Gerätes beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung“ beachten!



### WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme durch den Hersteller, Kundenservice oder autorisierte Fachhändler prüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.



### WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Keine Verlängerungskabel benutzen.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen mit einer Löschdecke oder einem Feuerlöscher ersticken.

### HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Darauf achten, dass der austretende Dampf nicht direkt mit elektrischen Geräten und Einrichtungen, die elektrische Bauteile enthalten, in Kontakt kommt.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

### Beachten!

- Die erste Inbetriebnahme des Gerätes sollte ohne Nahrungsmittel erfolgen, da es aufgrund eventueller Beschichtungsrückstände zu einer Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen könnte.
1. Griff **(7)** an Schublade **(6)** befestigen:
    - Den Griff waagrecht halten und in die Aufnahme **(8)** stecken. Das Griffende dabei nach **rechts** ausrichten.
    - Dann das Griffende nach **unten** drehen. Der Griff muss einrasten.
  2. Das Gerät ca. 10 Minuten lang ohne Inhalt aufheizen lassen. Dafür die Anweisungen im Kapitel „Benutzung“ befolgen.
  3. Das Gerät reinigen (siehe Kapitel „Reinigung“).

## BENUTZUNG

1. Sicherstellen, dass der Griff (7) an der Schublade (6) befestigt ist.
2. Sicherstellen, dass der Einsatzrost (9) in die Schublade eingesetzt ist.
3. Lebensmittel in die Schublade geben.
4. Schublade vollständig in den Garraum (5) schieben.
5. **Temperatur einstellen:** Das Einstellrad Temperatur (3) drehen.
6. **Zeit einstellen und Garvorgang starten:** Das Einstellrad Timer (2) drehen. Die Betriebsleuchte (4) leuchtet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet sich automatisch aus.
7. Die Schublade am Griff aus dem Garraum ziehen und auf einer hitzebeständigen Unterlage abstellen.
8. Das Gerät und Zubehör abkühlen lassen und anschließend reinigen (siehe Kapitel „Reinigung“).

## REINIGUNG

### Beachten!

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- **Haupteinheit und Griff:** Bei Bedarf mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. **Nicht in der Spülmaschine reinigen oder in Wasser tauchen!**
- **Schublade und Einsatzrost:** Mit Spülmittel und warmem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen. Um die Qualität der Teile möglichst lange zu erhalten, sollten sie vorzugsweise von Hand abgespült werden. Hartnäckige Verschmutzungen vorher einweichen lassen.

## ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**



DE

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 16446  
Modellnummer: LY-603M  
Stromversorgung: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz  
Leistung: 1350 W  
Schutzklasse: I  
Fassungsvermögen: ca. 3,1 Liter  
Temperatur: max. 200 °C  
Timer: 1 – 60 Minuten  
ID Gebrauchs-  
anleitung: Z 16446 M DS V1 0425 as



---

**DS Produkte GmbH** · Stormarnring 14 ·  
22145 Stapelfeld · Deutschland

## KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin · Deutschland

☎ +49 38851 314650\*

kundenservice@dspro.de

\* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres  
Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.



## LIST OF CONTENTS

At A Glance	9
Items Supplied	10
Symbols	10
Signal Words	10
Intended Use	10
Safety Notices	11

Before Initial Use	12
Use	12
Cleaning	13
Technical Data	13
Disposal	13
Customer Service	13



## IMPORTANT NOTICES! PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

### AT A GLANCE

- 1 Cooking recommendations
- 2 Timer control dial
- 3 Temperature control dial
- 4 Operating lamp
- 5 Cooking chamber
- 6 Drawer
- 7 Handle (detachable)
- 8 Receptacle for handle
- 9 Insert rack



**Please note:** The illustrations may differ from the actual device.



## Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

## ITEMS SUPPLIED

- 1 x main unit
- 1 x drawer
- 1 x insert rack
- 1 x handle for drawer
- 1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

## SYMBOLS



**Danger symbols:** These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Caution: hot surfaces!



Suitable for use with food



Alternating current

## SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

**WARNING** – medium risk, may result in serious injury or death

**CAUTION** – low risk, may result in slight or moderate injury

**NOTICE** – may result in risk of damage to material

## INTENDED USE

- The device is intended to be used to cook food using hot air.
- **The device operates with hot air. It is not a conventional fryer in which food is deep-fried using oil.**
- The device is **not** suitable for preparing liquid dishes such as soups, sauces or stews!
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or domestic-like applications, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens or similar places.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.



## SAFETY NOTICES



**WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.** Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from this.
- Children must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not be carried out** by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.



### **CAUTION: hot surfaces!**

The device and accessories will become very hot during use. Do not come into contact with heated parts while or after using the device! Only ever touch the handle and control dials while the device is in operation or immediately after it has been switched off. Wait until the device has cooled down fully before it is transported, cleaned or stored away. Use oven gloves when handling the hot accessories.

- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before transporting or cleaning the device.
- Do not make any modifications to the device. Also do not replace the connecting cable yourself. If the device, the connecting cable or the accessories of the device are damaged, they must be replaced by the manufacturer, customer service department or a specialist workshop in order to avoid any hazards.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Follow the instructions in the "Cleaning" chapter!

**WARNING – Danger of Electric Shock**

- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.
- If the device falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you pull the device out of the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power! Before using it again, have it checked by the manufacturer, customer service department or an authorised distributor in order to avoid possible hazards.

**WARNING – Danger of Fire**

- Do not connect the device along with other consumers (with a high wattage) to a multiple socket in order to prevent overloading and a possible short circuit (fire).
- Do not use any extension cables.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames with a fireproof blanket or a fire extinguisher.

**NOTICE – Risk of Damage to Material and Property**

- Make sure that the steam which emerges does not come into direct contact with electrical devices and equipment containing electrical components.
- Only connect the device to a plug socket that is properly installed and matches the technical data of the device.

**BEFORE INITIAL USE****Please Note!**

- The device should be used for the first time without any food in it as it may produce some smoke or odours due to coating residues.
- 
1. Attach the handle (7) to the drawer (6):
    - Hold the handle horizontally and insert it into the receptacle (8). Align the end of the handle to the **right**.
    - Then turn the handle end **downward**. The handle must engage.
  2. Allow the device to heat up for approx. 10 minutes without any food in it. To do this, follow the instructions in the “Use” chapter.
  3. Clean the device (see the “Cleaning” chapter).

**USE**

1. Make sure that the handle (7) is attached to the drawer (6).
2. Make sure that the insert rack (9) is inserted in the drawer.
3. Place the food in the drawer.
4. Slide the drawer all the way into the cooking chamber (5).
5. **Set the temperature:** Turn the temperature control dial (3).
6. **Set the time and start the cooking process:** Turn the timer control dial (2). The operating lamp (4) lights up. Once the set time has elapsed, a beep sounds and the device switches off automatically.
7. Pull the drawer out of the cooking chamber by the handle and place it down on a heat-resistant surface.
8. Allow the device and accessories to cool down and then clean them (see the “Cleaning” chapter).

## CLEANING

### Please Note!

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads. These may damage the surfaces.
- 
- **Main unit and handle:** Wipe down with a clean, damp cloth if necessary. **Do not clean in the dishwasher or immerse in water!**
  - **Drawer and insert rack:** Clean with detergent and warm water or in the dishwasher.  
To preserve the quality of the parts for as long as possible, they should preferably be rinsed by hand.  
Allow stubborn dirt to soak beforehand.

## TECHNICAL DATA

Article number:	16446
Model number:	LY-603M
Power supply:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Power:	1350 W
Protection class:	I
Capacity:	approx. 3.1 litres
Temperature:	max. 200°C
Timer:	1–60 minutes
ID of operating instructions:	Z 16446 M DS V1 0425 as



## DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

**DS Produkte GmbH** · Stormarnring 14 ·  
22145 Stapelfeld · Germany

## CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin · Germany  
☎ +49 38851 314650\*  
kundenservice@dspro.de

\* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.





# GOURMETmaxx