



Warn- und Sicherheitshinweise (1)

- Lies die Montage- und Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor du das Möbel montierst oder benutzt!
Gib die Warn- und Sicherheitshinweise sowie Montage- und Bedienungsanleitung nach der Montage an den Besitzer oder Benutzer weiter.
- Das Möbel darf nur gemäß den Anweisungen verwendet werden.
- Das Möbel darf keinesfalls im beschädigten Zustand genutzt werden.
- Stelle sicher, dass das Möbel auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- Maximale Belastung der Liegefläche 90, 120, 140 x 200 cm: max. 120 kg.
- Maximale Belastung der Liegefläche 160, 180, 200 x 200 cm: max. 120 kg / Bettseite.
- Die maximalen Belastungsgrenzen dürfen nicht überschritten werden, um Schäden zu vermeiden.
- Lass Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Unsachgemäßer Umgang kann zu Gefahren führen. Ziehe alle Schrauben in regelmäßigen Abständen nach, damit die Benutzung sicher bleibt. Kontrolliere alle Bauteile regelmäßig und vor allem nach dem Transport auf Schäden, Verschleiß und ihre Funktion.
- Das Möbelstück ist kein Spielzeug. Unsachgemäße Nutzung von Klappen, Auszügen und anderen beweglichen Teilen kann zu Verletzungen führen. Stelle sicher, dass Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten die Mechanismen nicht ohne Aufsicht bedienen.
- Dieses Möbel ist nur für den Gebrauch in geschlossenen, trockenen Innenräumen geeignet. Die verwendeten Materialien sind nicht feuerfest – halte daher Wärmequellen von dem Möbel fern.
- Reinige das Möbel nur mit einem Staubtuch oder einem leicht feuchten Lappen.
- Beachte bitte, dass das Möbel nur für den allgemeinen Wohnbedarf konzipiert ist und sich nicht für den gewerblichen Einsatz eignet.
- Warnung: Dieses Produkt enthält kleine Teile. Halte diese von Kindern fern, um Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.



Warn- und Sicherheitshinweise (2)

- Stelle den Bettkasten vor Öffnen der Produktverpackung mit seiner Unterseite auf den Boden. Ein unsachgemäßes Öffnen der Verpackung kann Schäden am Möbel oder an umliegenden Gegenständen verursachen.
- Der Bettkasten-Innenboden ist punktuell bis max. 5 kg belastbar. Bei einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung über die gesamte Fläche bis zu max. 10 kg.
- Achte darauf, dass bei der Nutzung des Bettkastens keine Babys, Kinder, Haustiere, Körperteile o.Ä. in den Mechanismus oder den Schließbereich eingeklemmt werden. Verwende den Bettkasten immer vorsichtig und achte darauf, dass der Schließvorgang ohne Hindernisse erfolgt. Verwende stets, sofern vorhanden, beide Griffmulden oder Zugschlaufen beim Öffnen/Schließen des Bettkastens und stelle sicher, dass niemand im Bereich der beweglichen Teile steht.