Gebrauchshinweise

So macht Dein Schirm Dir Freude.



Auf Beschädigungen prüfen

Prüfe den Regenschirm vor dem Öffnen auf Beschädigungen. Solltest Du eine Beschädigung feststellen, so öffne den Schirm bitte nicht und kontaktiere uns unter hello@sapordesign.com

Vor dem Öffnen leicht schütteln

Schüttele den Taschenschirm vor dem Öffnen, so dass sich die Streben freilegen können. Nun kannst Du Deinen Regenschirm leichter öffnen.

Auf die Umgebung achten

Öffne den Schirm mit ausreichend Platz um Dich herum und niemals in Richtung einer anderen Person in unmittelbarer Nähe. Beim Aufspannen können andere Personen leicht verletzt werden. Regenschirme sollten bestenfalls nur draußen mit ausreichend Platz geöffnet werden.



Lasse Kinder nicht mit dem Regenschirm spielen, da diese sich und andere leicht beim Öffnen und Schließen verletzen könnten.

Schließen des Regenschirms

Nach der Benutzung kann der Schirm zusammengeschoben werden, indem Du von oben an der Krone in Richtung Griff drückst, bis der Schirm einrastet.

Mit dem Schließband sichern

Schließe Deinen Regenschirm nach der Benutzung mit dem Schließband, um versehentliches Öffnen zu vermeiden.









