

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Shabby Wand Garderobe mit 6 Kleiderhaken

1. **Montagehinweise:**
 - Die Garderobe muss sicher an einer stabilen Wand montiert werden. Achten Sie darauf, dass die Wandhalterungen fest und gleichmäßig angebracht sind, um das Möbelstück sicher zu befestigen.
 - Verwenden Sie beim Befestigen der Garderobe die im Lieferumfang enthaltenen Montagebefestigungen oder geeignete, für Ihre Wandart geeignete Befestigungsmaterialien.
 - Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Wand die erforderliche Stabilität für die Garderobe bietet, konsultieren Sie einen Fachmann, der die Montage übernimmt.
2. **Gewichtsbeschränkung:**
 - Achten Sie darauf, dass die Kleiderhaken nicht überlastet werden. Vermeiden Sie das Aufhängen von zu schweren Gegenständen, die das Paneel oder die Wandbefestigung beschädigen könnten.
 - Die maximal empfohlene Belastung für jeden Haken sollte 5 kg nicht überschreiten.
3. **Sicherheit bei der Handhabung:**
 - Bevor Sie die Garderobe an der Wand anbringen, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Holzes frei von Rissen oder anderen Mängeln ist. Beschädigtes Holz kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
 - Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit, da Paulownienholz bei übermäßiger Feuchtigkeit beschädigt werden könnte. Bei Verschmutzungen sollten Sie nur ein trockenes, weiches Tuch verwenden, um die Garderobe zu reinigen.
4. **Scharfe Kanten:**
 - Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder Ecken an der Garderobe vorhanden sind, insbesondere an den Haken oder Holzverbindungsstellen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich scharfe Kanten entwickelt haben und lassen Sie diese gegebenenfalls glätten.
5. **Pflegehinweise:**
 - Um die Garderobe in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir, sie regelmäßig auf lose Teile oder Schäden zu überprüfen.
 - Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln, da diese das Holz oder die Lackierung schädigen können. Wischen Sie die Garderobe vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
6. **Lagerung:**
 - Wenn die Garderobe vorübergehend nicht montiert wird, lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um eine Beschädigung des Materials durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
7. **Verwendung durch Kinder:**
 - Die Garderobe ist für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Wenn Kinder in der Nähe sind, stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Gegenstände an den Haken hängen und dass sie nicht daran ziehen, da dies zu einer Instabilität führen könnte.

Indem Sie diese Warnhinweise und Sicherheitsinformationen beachten, gewährleisten Sie die sichere und langlebige Nutzung Ihrer Shabby Wand Garderobe.