

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Campingkocher / Gaskocher - 2-flammig - Schwarz:

1. **Verwendung und Handhabung:**
 - **Nur für den Außenbereich:** Verwenden Sie den Campingkocher nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen. Der Betrieb in geschlossenen Räumen kann zu gefährlicher Kohlenmonoxidansammlung führen.
 - **Brennstoff:** Verwenden Sie ausschließlich Flüssiggas (L.P.G.) in üblicher Gasflasche oder Gaskartusche. Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe, da dies zu Schäden am Gerät oder Gefahren führen kann.
2. **Sicherheit bei der Nutzung:**
 - **Brennerrichtung und -verstellung:** Achten Sie darauf, dass die Flamme immer sicher auf den Brennern eingestellt ist und dass die Drehknöpfe vollständig geschlossen sind, wenn der Kocher nicht verwendet wird.
 - **Stabilität des Kochers:** Stellen Sie sicher, dass der Kocher auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen oder Überlaufen von heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.
3. **Gasanschluss:**
 - **Sicherer Anschluss der Gasflasche:** Überprüfen Sie vor dem Anschluss der Gasflasche, dass alle Verbindungen sauber und intakt sind. Achten Sie darauf, dass keine Gasgerüche auftreten. Sollte Gas austreten, schalten Sie den Kocher sofort aus und lüften Sie den Bereich.
 - **Gasfluss überprüfen:** Vergewissern Sie sich, dass der Gasfluss vollständig gestoppt ist, wenn der Kocher nicht mehr verwendet wird.
4. **Verwendung der Flamme:**
 - **Flammenstärke kontrollieren:** Der Kocher hat eine stufenlose Flammenregelung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Flamme bei Bedarf korrekt einstellen, um Verbrennungen oder Brandgefahren zu vermeiden.
 - **Nicht unbeaufsichtigt lassen:** Lassen Sie den Campingkocher während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Kocher immer aus, wenn er nicht mehr benötigt wird.
5. **Wartung und Reinigung:**
 - **Reinigung des Kochers:** Reinigen Sie den Kocher regelmäßig, nachdem er abgekühlt ist. Verwenden Sie ein weiches Tuch und keine aggressiven Chemikalien, um das Gerät nicht zu beschädigen.
 - **Kein Wasser auf Gasanschlüsse:** Vermeiden Sie es, Wasser oder Reinigungsmittel in die Gasanschlüsse oder Brenner zu sprühen, da dies zu Verstopfungen oder Rostbildung führen kann.
6. **Transport und Lagerung:**
 - **Sichere Lagerung:** Lagern Sie den Campingkocher und Gasflaschen an einem sicheren, trockenen Ort und immer außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - **Gasflaschen sicher transportieren:** Transportieren Sie Gasflaschen und den Kocher niemals in geschlossenen Fahrzeugen oder bei hohen Temperaturen. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Gasflasche auf Lecks oder Beschädigungen.
7. **Gefahrenhinweise:**
 - **Explosionsgefahr:** Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gaskochers kann zu Explosionen oder Bränden führen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen.
 - **Verbrennungsgefahr:** Die Flamme und die Kochflächen werden sehr heiß. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
8. **Notfallmaßnahmen:**
 - **Im Notfall den Kocher ausschalten:** Bei starkem Gasgeruch oder einer offenen Flamme in der Nähe eines Lecks, schalten Sie den Kocher sofort aus und evakuieren Sie den Bereich. Verwenden Sie keinen offenen Funken oder Feuer in der Nähe von Gaslecks.

Hinweis: Diese Sicherheitsinformationen sind notwendig, um die sichere Nutzung des Campingkochers zu gewährleisten. Bitte beachten Sie alle Hinweise, um eine sichere und effiziente Verwendung zu ermöglichen und Unfälle zu vermeiden.