

# Verwenden Microsoft Designer kompakten Tastatur

Surface

Windows 11

Windows 10

Die Microsoft Designer Compact Keyboard hat ein schlankes Design, premium-Finish und einen niedrigen Profilwinkel für ein komfortables Tippen.



## Voraussetzungen







Für die Einrichtung benötigen Sie einen PC mit Windows 10, der Bluetooth 4.0 oder höher unterstützt. Diese Tastatur unterstützt die schnelle Kopplung in Windows 10, um eine schnellere Kopplung zu ermöglichen. Um die Ausdruckstaste verwenden zu können, benötigen Sie einen PC, auf dem Windows 10 Version 1903 oder höher ausgeführt wird.

[Welche Bluetooth-Version ist auf meinem PC installiert?](#)

# Verbinden der Tastatur

Sie können Ihre Tastatur mit bis zu drei Geräten koppeln. So verbinden Sie es mit Ihrem Windows 10 PC:

1. Ziehen Sie den Schalter am unteren Rand der Tastatur, um ihn einzuschalten. Die Tastatur wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, und die LED blinkt. Wenn dies nicht der Fall ist, halten Sie die Kopplungstaste oben links auf der Tastatur für 5 Sekunden oder bis die LED zu blinken beginnt.
2. Wählen sie auf Ihrem Windows 10-PC **Verbinden** aus, wenn eine Benachrichtigung für die Tastatur angezeigt wird. Warten Sie anschließend, bis sie eingerichtet wurde.



Die Benachrichtigung wird nicht angezeigt? Wählen Sie **Start**  und dann **Einstellungen**  > **Geräte**  > **Bluetooth & anderen Geräten**  > **Bluetooth oder andere Geräte**  + hinzufügen > **Bluetooth**  > **Microsoft Designer Compact Keyboard** > **Fertig** aus.

Um Die Tastatur mit einem anderen Gerät zu koppeln, drücken Sie die Kopplungstaste. Die LED wechselt in den nächsten Bluetooth-Steckplatz, und Ihre Tastatur wechselt in den Kopplungsmodus. Wenn die Benachrichtigung Verbinden auf mehreren PCs angezeigt wird, wählen Sie sie auf dem PC aus, den Sie koppeln möchten, um dann die Anweisungen zu befolgen.

## Austauschen der Batterien

Ihre Microsoft Designer Compact Keyboard verwendet vier Knopfzellenbatterien (C2032). Gehen Sie wie folgt vor, um die Akkus auf Der Tastatur zu platzieren:

1. Drehen Sie die Tastatur um, und setzen Sie einen Stift in das kleine Loch ein.
2. Halten Sie den Stift gedrückt, und schieben Sie die Akkutür von der Tastatur weg.
3. Platzieren Sie Ihre Batterien in den verfügbaren Steckplätzen. Stellen Sie sicher, dass das positive Ende nach oben zeigt.
4. Schieben Sie die Batterietür wieder in position.

Um den Akkustand zu überprüfen, wählen Sie **Start**  > **Einstellungen**  > **Geräte**  > **Bluetooth & anderen Geräten**  aus. Der Akkustand wird neben der Tastatur angezeigt.

## Ausdrücken mit Emojis

Drücken Sie einfach die Ausdruckstaste, und wählen Sie die Emojis aus, die alles für Sie sagen. Mit der Ausdruckstaste können Sie Emojis schnell hinzufügen – genau wie auf Ihrem Smartphone.

## Download von Microsoft Maus- und Tastatur-Center

Mit dem Microsoft Maus- und Tastatur-Center können sie Tastenkürzel für den einfachen Zugriff auf Mediensteuererelemente und Ihre bevorzugten Apps anpassen. Informationen dazu, wie Sie die App abrufen, finden Sie unter [Download von Maus- und Tastatur-Center](#).