

Chefware

Trinkbecher 1,1 Liter
mit Trinkhalm

Drinking cup 1.1 litre
with straw

- ✓ für kalte und warme Getränke /
for cold and hot drinks
- ✓ $\approx 7,5 \times 15,5 \times 27$ cm

12321



D **BEDIENUNGS-UND SICHERHEITSHINWEISE**



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

- Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

- Der Trinkbecher ist zum Warm- und Kalthalten von Getränken bestimmt. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.



Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.



WARNUNG

Verbrennungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim trinken heißer Flüssigkeiten!



WARNUNG

Kinder nicht unbeaufsichtigt mit heiß befülltem Trinkbecher hantieren lassen!
Verbrühungsgefahr!

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit heißen Flüssigkeiten. Verletzungen durch Verbrennungen können die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Trinkbecher bei geöffnetem Verschluss aufrecht und erschütterungsfrei steht und nicht umfallen kann! Andernfalls kann Flüssigkeit auslaufen - Verbrühungsgefahr! Durch auslaufende Flüssigkeit können außerdem Gegenstände beschädigt werden!
- Lassen Sie den Trinkbecher nicht fallen!



VORSICHT

Füllen Sie keine kohlen säurehaltigen Flüssigkeiten in den Trinkbecher, da dies einen Überdruck verursachen kann!



- Befüllen Sie den Trinkbecher immer nur bis max. 2 cm unterhalb der Halsoberkante.
- Lagern Sie keine Milchprodukte oder andere leicht verderbliche Lebensmittel in dem Trinkbecher (Gefahr von Bakterienwachstum).
- Stellen Sie den Trinkbecher niemals auf heiße Oberflächen, in die Mikrowelle oder in einen konventionellen Backofen. Beschädigungen des Produkts können die Folge sein.
- Achten Sie darauf, nirgends mit dem Trinkbecher anzustoßen und setzen Sie den Trinkbecher stets vorsichtig ab.
- Verwenden Sie keine Eiswürfel! Eissplitter können die Druckknopf-Automatik beschädigen oder blockieren!

Gebrauchshinweise

- Spülen Sie den Trinkbecher vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung sorgfältig mit warmem Wasser aus.



- Lagern Sie den Trinkbecher entleert, sauber und offen, wenn Sie diesen längere Zeit nicht verwenden.
- Für eine effektive Nutzung des Trinkbechers sollten Sie diesen vor der Befüllung mit Wasser vorwärmen oder -kühlen. Geben Sie dazu warmes oder kaltes Wasser in den Becher und schütten dieses vor dem Befüllen mit ihrem Getränk wieder aus.

Befüllung

- Zum Öffnen des Trinkbechers den Schraubverschlussdeckel nach links, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Nach dem Befüllen den Schraubverschluss nach rechts, im Uhrzeigersinn drehen und fest verschließen.
- Achten Sie dabei darauf, dass der Schraubverschlussdeckel dicht schließend mit der Becheröffnung verbunden ist.

Ausgiessen

- Der Quick-Press Verschluss ermöglicht es Ihnen, Flüssigkeiten zu trinken ohne den Schraubverschluss des Bechers zu entfernen.
- Zum Trinken drücken Sie die Drucktaste des Schraubverschlusses nach unten. Nach Beendigung des Trinken, drücken Sie die Drucktaste erneut, so dass die Drucktaste wieder mit dem Deckel bündig ist.



Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Außenfläche des Trinkbechers nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
- Spülen Sie anschließend mit warmem Wasser nach. Verwenden Sie zum Abtrocknen ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Reinigen Sie den Trinkbecher in regelmäßigen Abständen von innen mit einer Lösung aus Natron und heißem Wasser, um Verfärbungen zu entfernen. Lassen Sie das Natron-Wassergemisch mindestens 1 Stunde lang einwirken. Spülen Sie den Trinkbecher im Anschluss mit klarem Wasser nach.
- Niemals Scheuerputz- oder Bleichmittel verwenden um den Trinkbecher zu reinigen!
- Der Trinkbecher ist spülmaschineneeignet.

Technische Daten

Material: Edelstahl (doppelwandig), Kunststoff

Füllmenge: ca. 1100 ml

Maße: ca. 7,5 x 15,5 x 27 cm



GB DIRECTIONS FOR USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

Directions for use and safety instructions

- Make yourself familiar with the product before first use. Read the following directions for use and safety instructions carefully. Use this product only for its intended purpose. Keep these instructions for future reference and include these instructions if you pass on the product to third parties.

Intended Use

- The vacuum mug is intended to keep beverages hot or cold. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use. Not for commercial use.

Safety Instructions



WARNING

Life and accident risk for toddlers and kids! To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children. Risk of suffocation due to packing material. Children often underestimate the dangers!



WARNING

Risk of burns! Be careful when drinking hot liquids!



WARNING

Do not leave children unsupervised with hot filled vacuum mug! Risk of scaldings!

- Avoid skin contact. Injuries resulting from burns can be the consequence.
- Make sure that the vacuum mug is upright and vibration-free when the lid is open and cannot fall over! Otherwise liquid may leak out - risk of scalding! Leaking liquid can also damage objects!



- Do not drop the vacuum mug.



CAUTION

Do not fill the vacuum mug with carbonated liquids, as this could cause over pressure!

- Fill the vacuum mug only up to 2 cm below the neck.
- Do not store dairy products or other easily perishable liquids in the mug (risk of bacteria growth).
- Never place the vacuum mug on hot surfaces, in the microwave or in a conventional oven. The product can be damaged as a result.
- Do not strike the vacuum mug against other objects; always set the flask down gently.
- Use no ice cubes! Ice splitter can damage or block the push button mechanism!

Directions for use

- Before initial use and after longer disuse, rinse the vacuum mug thoroughly with hot water and washing up liquid.
- When not using the vacuum mug for longer periods of time, store it empty, clean and open.
- For effective use of the vacuum mug, it should be preheated or pre-cooled before filling. To do this, pour warm or cold

water into the mug and pour it out again before filling with your drink.



Filling

- To open the vacuum mug, rotate the screw-on lid in an anti-clockwise motion.
- After filling, close the vacuum mug by turning the screw-on lid clockwise.
- Make sure that the screw-on lid seals tightly against the vacuum mug opening.

Pouring

- The Quick-Press closure allows you to drink liquids without removing the screw cap of the cup.
- To drink, press down the push-button of the screw cap. When you have finished drinking, press the push button again so that the push button is flush with the lid again.

Cleaning and are

- Clean the outside of the vacuum mug after each use with warm water and a mild washing up liquid.
- Afterwards rinse with warm water. Then dry it off with a soft, lint-free cloth.



- Clean the inside of the vacuum mug regularly with a solution of baking soda and hot water in order to remove any discolouration. Allow the baking soda/water mixture to soak for at least 1 hour. Then rinse out the vacuum mug with clean water.
- Never use abrasives or bleach to clean the vacuum mug!
- The vacuum mug is dishwasher safe.

Technical Details

Material: Stainless Steel (double-walled), Plastic

Capacity: approx. 1100 ml

Dimensions: approx. 7.5 x 15.5 x 27 cm



Separez les elements avant de trier

12321

B-39000



Haushalt International Im- und Export GmbH
Heidplackenweg 9, D-26209 Hatten
www.haushalt-international.de | service@hiol.de



4 034127 123218

