

---

# Montageanleitung

Hängesessel Cielo



## Inhalt

Symbolerklärung .....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Übersicht/Lieferumfang .....	5
Aufbau.....	6
Reinigung und Pflege.....	8
Gewährleistung.....	9

## Symbolerklärung



### **WARNUNG**

Das Warn-Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu Unfällen oder Beschädigungen führen können. Lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben diesem Symbol besonders aufmerksam.



### **INFO**

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise zu unserem Produkt. Beachten Sie die so gekennzeichneten Passagen, um möglichst lange Freude an Ihrem Produkt haben zu können.

### **ALLGEMEINES**

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Der Hängesessel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



**WICHTIG, BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG  
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIE  
ANLEITUNG FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF!**

## Sicherheitshinweise



### **Achtung! Gefahr für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!
- Kippgefahr! Der Hängesessel ist kein Kinderspielzeug, keine Schaukel oder Sportgerät. Kinder müssen beaufsichtigt werden, da der Sessel durch starkes Schaukeln, Hüpfen oder Wippen umkippen kann.



### **Verletzungsgefahr**


- Prüfen Sie vor jeder Nutzung den Hängesessel, sowie das Gestell auf einwandfreien Zustand.
- Für die bestimmungsgemäße Nutzung verwenden Sie den Korb nur in Kombination mit dem mitgelieferten Gestell. Es ist möglich den Korb anderweitig aufzuhängen. Allerdings schließen wir die Haftung in diesem Falle aus, da wir auf die sichere Befestigung des Korbes keinen Einfluss haben.
- Beachten Sie die maximale Traglast von 120 kg für Korb und Gestell.
- Bei Beschädigungen an Korb oder Gestell, darf der Hängesessel nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch originale Ersatzteile ersetzt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Stellen Sie das Gestell auf einen festen, ebenen und griffigen Untergrund. Das Gestell darf nicht kippen oder verrutschen. Vermeiden Sie ungeeignete Aufstellorte, wie rutschige Terrassen.
- Im Umkreis von 1 Meter um den aufgestellten Hängesessel dürfen sich aufgrund des Schaukelradius keine Gegenstände befinden.



### **Beschädigungsgefahr**

- Benutzen Sie den Hängesessel nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

## Übersicht/Lieferumfang

		
<p>Korb, 1x</p>	<p>Standfuß, 1x</p>	<p>Arm, 1x</p>
		
<p>Sitzkissen, 1x</p>	<p>Kopfkissen, 1 x</p>	<p>Befestigungsschraube, 2x</p>
		
<p>Mutter, 4x</p>	<p>Kette inkl. Karabinerhaken, 1x</p>	<p>Federbolzen, 1x</p>
		<p><b>Hinweis:</b> Das Befestigungsmaterial befindet sich im Standfuß des Gestells. Prüfen Sie daher bitte die Rohrenden.</p>
<p>Feder, 1x</p>	<p>Regenabdeckung, 1x (optional)</p>	

## Aufbau


**Schritt 1:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von den Einzelteilen und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

**Schritt 2:** Entnehmen Sie das Befestigungsmaterial aus dem Standfuß.



**Schritt 3:** Schieben Sie die beiden Arme in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Oberseite des Standfußes. Achten Sie dabei darauf, dass die Enden mit den Korbhalterungen nach vorne zeigen.

**Schritt 4:** Befestigen Sie die Arme mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Stand Fuß.

 Achten Sie darauf, dass das konische Ende der Mutter immer in Richtung Arm angebracht wird. Sollten die Arme nicht festsitzen und wackeln, kann eine falsch montierte Mutter der Grund sein.



**Schritt 5:** Stecken Sie den Federbolzen von oben in die dafür vorgesehene Öffnung an dem oberen Ende der „Armhalterung“ und führen Sie anschließend in dessen Ende die Feder ein.



**Schritt 6:** Befestigen Sie den Karabiner an der Oberseite des Korbes. Hierfür sind Ösen im Polyrattangeflecht vorgesehen. Verbinden Sie nun den Korb mit der Feder, indem Sie das eine Ende der Kette in die Feder einhängen und das andere Ende der Kette am Karabinerhaken befestigen. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung von Federbolzen, Feder und Korb.

**Schritt 7:** Das Sitzkissen wird einfach in den Korb gelegt. Das Kopfkissen können Sie direkt am Korbgeflecht anbinden.



**Schritt 8:** Die Regenabdeckung (Optional wird von oben über den Hängesessel und den Arm gestülpt und per Seilzug befestigt).



## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen mit klarem Wasser und milder Seifenlauge. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Lagern Sie den Hängesessel samt Zubehör an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort (frostfrei) auf und verwenden Sie bestenfalls eine Regenabdeckung. Die Kissenbezüge sollten von Hand gewaschen werden. Diese lassen sich durch einen Reißverschluss abziehen und bei 30° waschen.





## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH  
Schanzeweg 2  
32312 Lübbecke  
info@homedeluxe.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### Modell:

Polyrattan Hängesessel Cielo (Artikel-ID 6847)  
Paket 1 von 4 (Artikel- ID 8123)  
Paket 2 von 4 (Artikel- ID 7230)  
Paket 3 von 4 (Artikel- ID 14560)  
Paket 4 von 4 (Artikel- ID 14860)