

OSWALD

TRANSPORTGERÄTE

WARNUNG

Für den sicheren Betrieb des Hubwagens lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Betreiben Sie einen Hubwagen erst, wenn Sie seinen Zustand überprüft haben. Achten Sie besonders auf die Deichsel, Hydraulik, Räder und Gabeln. Unternehmen Sie keine Reparaturen, es sei denn, Sie sind dazu geschult und autorisiert.
2. Betreiben Sie Hubwagen nur von der vorgesehenen Bedienposition aus. Achten Sie darauf dass keine Körperteile in den Hebemechanismus oder unter die Gabeln kommen. Befördern Sie keine Personen.
3. Heben Sie keine instabilen oder lose gestapelten Lasten an. Gehen Sie beim Umgang mit langen, hohen oder breiten Lasten besonders vorsichtig vor, um zu vermeiden, dass die Ladung herunterfällt oder den Hubwagen umkippt.
4. Überladen Sie den Hubwagen nicht. Informationen zur Tragfähigkeit finden Sie auf dem Typenschild.
Eine Überladung kann dazu führen, dass der Hubwagen nicht richtig funktioniert.
5. Die Tragfähigkeit der Gabel setzt eine gleichmäßig verteilte Last voraus, wobei sich der Lastschwerpunkt auf halber Länge der Gabeln befindet.
6. Stellen Sie sicher, dass die Länge der Gabeln mit der Länge der Palette übereinstimmt.
7. Senken Sie die Gabeln auf die niedrigste Höhe ab, wenn der Hubwagen nicht verwendet wird.
8. Handhubwagen sind für den allgemeinen Einsatz auf ebenen, flachen, harten Oberflächen vorgesehen.
Es ist wichtig, einen Hubwagen nicht auf einer Steigung mit Lasten zu betreiben, die zu schwer sind, als dass sie vom Bediener problemlos gehandhabt werden könnten.