

Die Parkscheibe muss somit von allen Politessen und Kontrolleuren in ganz Deutschland akzeptiert werden.

Verwendung im Ausland: Bevor Sie die elektronische Parkscheibe in Betrieb nehmen, empfehlen wir, die Gesetze und Vorschriften im jeweiligen Land zu überprüfen, da die Zulassungsbedingungen variieren können.

ANLEITUNG IN WEITEREN SPRACHEN:



MICHELIN ELECTRONIC PARKING DISC

https://www.helix-automotive.com/gr/71001/userguide/en/



DISQUE DE STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE MICHELIN

https://www.helix-automotive.com/gr/71001/userguide/fr/



DISCO ORARIO ELETTRONICO MICHELIN

https://www.helix-automotive.com/qr/71001/userguide/it/



DISCO ELECTRÓNICO DE ESTACIONAMIENTO DE MICHELIN

https://www.helix-automotive.com/qr/71001/userguide/es/



MICHELIN ELEKTRONIK PARK SAATI

https://www.helix-automotive.com/qr/71001/userguide/tr/



Kundenfragen?

Kontaktieren Sie uns gerne.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44 Michelin@helix-automotive.com



© 2024 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.



71001 05/24



MICHELIN ELEKTRONISCHE PARKSCHEIBE

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIE MICHELIN ELEKTRONISCHE PARKSCHEIBE ENTSCHIEDEN HABEN.

Mit der elektronischen Parkscheibe von MICHELIN vermeiden Sie unnötige Strafzettel und sparen sich Zeit und Nerven! Die Parkscheibe stellt die Parkzeit automatisch ein, sodass Sie sich keine Sorgen mehr um das Anbringen und Einstellen Ihrer Parkscheibe machen müssen.



- 1. Ankunftszeit als 24-Stundenanzeige
- 2. 3M Klebepads (4 Stück)
- 3. Digitalanzeige Innenraum
- 4. Taste Beleuchtung Ankunftszeit / Einschalten Notfallblinklicht
- 5. Taste Uhrzeit und Datum einstellen
- 6. Einstellungen
- 7. Taste Batteriefach öffnen
- Notfallblinklicht (SOS) (· · · — · · · ·)
- 9. Batteriefach
- 10. Lithium Knopfzelle
- 11. PIN-Nadel

71001 05/24





SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessung: 9,9 x 7,4 x 2,4 cm Mittlere Ganggenauigkeit: ± 1 min/Jahr Batterie: Knopfzelle CR2450 3V Reaktionszeit Parkmodus: ca. 60 s

Batterielebensdauer: ca. 1 lahr

BATTERIE EINLEGEN UND PRODUKT EINSCHALTEN



einzustellen.

eingestellt werden.

Sommer- und Winterzeit umschaltet.

PARKSCHEIBE ANBRINGEN

WICHTIG:

Es wird die mitgelieferte Knopfzelle Typ CR2450 3V benötigt.

Zum Start des Geräts das Batteriefach vorsichtig durch Drücken des Knopfes öffnen und die Batterie in das Fach

einlegen.

Achtung: Zum Einschieben oder Herausziehen bitte immer die Taste betätigen, damit das Batteriefach nicht beschädigt wird.

Taste drücken, um das Batteriefach zu öffnen.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

ANZEIGE DER ANKUNFTSZEIT



Sind Uhrzeit und Datum eingestellt, wird die Ankunftszeit auf der Vorderseite der Parkscheibe automatisch damit synchronisiert.

Die Ankunftszeit wird über den Bewegungssensor ausgelöst. Steht das Fahrzeug länger als 60 Sekunden, startet die Parkscheibenfunktion automatisch und stellt sich auf die nächste viertel bzw. halbe Stunde ein (je nach eingestelltem Zeitintervall).

Beispiel: Ist die Ankunftszeit 08:10, springt die Anzeige automatisch auf 08:15 bzw. 08:30.

Die Anzeige der Ankunftszeit erlischt 60 Sekunden nachdem sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hat.

WICHTIG:

Zur Beleuchtung der Ankunftszeit die Taste 4 betätigen. Diese Funktion ist nur im Parkmodus verfügbar. Zur Schonung der Batterie sollte die Beleuchtung anschließend wieder mit der Taste 4 ausgeschaltet werden.

Im Notfall die Taste 4 länger gedrückt halten, um damit das Notfallblinklicht ein- und auszuschalten.

MANUELLES EINSTELLEN DER ANKUNFTSZEIT/ NACHTPARKMODUS

Beginnt die Parkzone erst am nächsten Morgen, kann die Ankunftszeit manuell eingestellt werden. Drücken Sie dafür die Taste 5 für 3 Sekunden. Die Parkscheibe zählt nun in Intervallen von 15 oder 30 Minuten vorwärts (je nach eingestelltem Zeitintervall). Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Zeitpunkt angezeigt wird.

Die vordere LCD-Anzeige springt nun auf die eingestellte Parkzeit und die kleine LCD-Anzeige auf der Rückseite zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. **Bitte beachten Sie**, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn sich das Fahrzeug im Parkmodus befindet. Das "P"-Symbol ist dauerhaft sichtbar. Beim Bewegen des Fahrzeugs blinkt das Symbol und erlischt 60 Sekunden nachdem sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hat.

ÄNDERN DES ZEITINTERVALLS

In verschiedenen Ländern gelten möglicherweise unterschiedliche Anforderungen für die Einstellung der Parkzeit. Das Zeitintervall kann deshalb je nach Parkvorschriften auf 15 bzw. 30 Minuten geändert werden. Drücken Sie dafür gleichzeitig die Tasten 4 und 5 für ca. 3 Sekunden, bis die Anzeige für das Zeitintervall erscheint. Drücken Sie anschließend die Taste 5, um das Zeitintervall zu ändern.

WARTUNG UND PFLEGE

Die Parkscheibe ist bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wartungsfrei.

Reinigen Sie die Parkscheibe nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Reiniger. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Innere des Geräts eindringen.

OFFIZIELLE ZULASSUNG

Die elektronische Parkscheibe von MICHELIN besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219, Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben (LA22/7332.5/2007968) und die Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt (ECE-Genehmigung Nr. 10R-0610067).

(





Minuten durch mehrmaliges Drücken der Taste 5 ein.

 Bringen Sie die Parkscheibe auf der Innsenseite der Frontschreibe idealerweise in der rechten unteren Ecke an. Suchen Sie eine Stelle, an der alle 4 Klebepads die Scheibe berühren. Achten Sie darauf, dass alle Tasten an der Rückseite der Parkscheibe zugänglich sind und auch ein Batteriewechsel problemlos erfolgen kann.

1. Halten Sie die Taste 6 mit der beiligenden PIN-Nadel gedrückt, bis die "Stunden"-Anzeige

blinkt. Drücken Sie die Taste 5 mehrmals, bis die richtige Stunde angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Taste 6 erneut, damit die "Minuten"-Anzeige blinkt. Stellen Sie die

3. Verfahren Sie in gleicher Weise, um das Datum in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr

Uhrzeit und Datum müssen beim ersten Einschalten und bei jedem Wechsel der Batterie

Die Digitalanzeige ist standardmäßig so konfiguriert, dass sie automatisch zwischen

 Entfernen Sie die Schutzfolie von den 4 Klebepads und drücken Sie die Parkscheibe für ca. 30 Sekunden kräftig auf die Scheibe. Dabei nicht auf die Mitte der Rückseite drücken.

