

## Stagecaptain Hirschgarten Festzeltprodukte

ArtNr.: 00048209/00056881/00065452/00065453/00071852/00071853/00072046/00072121/00090545/00090543/00090549/00090644/00099400

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Festzeltprodukte (Bierzeltbankerl ArtNr.00071852/00071853/00090545 bzw. die Kindergarnitur ArtNr. 00072046/00090543) oder die Garnituren für Erwachsene (ArtNr.00048209/00056881/00065452/00065453/00072121/00090549/00099400) entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



**WARNUNG**

Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



**HINWEIS**

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



**WARNUNG**

### Detaillierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Diese Artikel sind keine Kinderspielzeuge und sind für Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Produkten spielen.
- Hüpfen, Herumturnen und Kippen kann zum Bruch bzw. zum Umfallen der Bänke oder der Tische führen und Verletzungen verursachen. Zweckentfremden Sie diese Produkte nicht (z.B. als Leiter, Rutschbahn, Gestell o. ä.)
- Die Holzoberflächen sind möglichst glatt gearbeitet. Dennoch hat Holz naturgemäß immer Kanten oder Bohrungen sowie ggf. Spreißel, die zu Verletzungen führen können. Lassen Sie bitte Vorsicht walten.
- Nutzen Sie die Tische oder Bänke zu Verköstigungszwecken, so legen Sie immer eine lebensmittelechte Unterlage (Geschirr oder geeignete Schalen) zwischen Nahrungsmittel und Holzoberflächen.
- Achten Sie beim Aufbau und Umklappen der Scharnierfüße auf den Klappmechanismus. Unsachgemäße Handhabung kann zu eingeklemmten Gliedmaßen führen.

### PFLEGEHINWEISE / HOLZ

Holz ist ein Naturprodukt. Wenn es dauerhaft direkt der Witterung ausgesetzt wird, kann es zu typischen Rissbildungen kommen. Dadurch wird aber die allgemeine Dauerhaftigkeit bzw. Funktion nicht beeinträchtigt.

Das Produkt sollte vor **dauerhafter** direkter Witterungen wie Sonne, Regen sowie vor großen Temperaturschwankungen (wie z. B. Nachttemperatur 5 °C und am Tage über 30 °C) geschützt werden, ansonsten könnte es zu Schäden kommen. Bei Nichtgebrauch des Sets, diese mit einer Schutzfolie abdecken, oder in trockenen Räumlichkeiten lagern. Als regelmäßige Pflege empfehlen sich Nachbehandlungen mit geeigneten Holzpflegemitteln wie Öl, Lack od. Lasur.)

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen.

 **KIRSTEIN.de**  
Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

# STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

## Stagecaptain Hirschgarten Wooden Bench/Table

Items: 00048209/00056881/00065452/00065453/00071852/00071853/00072046/00072121  
00090545 /00090543/00090549/00090644/00099400

Thank you for choosing our products (Bierzeltbankerl 00071852/00071853,00090545) the children's set (00072046 00090543,) or the items for adults (00048209/00056881/00065452/00065453/00072121,00090549/00099400). To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.




Please observe the safety instructions!



**WARNING**

The signal word WARNING indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.



**NOTE**

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.



**WARNING**

### Detailed safety instructions:

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injury:

- These articles are no toys for children and are not recommended for kids under 3 years of age. Do not leave your children to play with these products unattended.
- Jumping, gymnastics and tilting can cause the benches or tables to break or fall over and cause injury to persons. Do not use these products for other purposes (e.g. as a ladder, slide, stand, etc.).
- The wooden surfaces are worked as smooth as possible. Nevertheless, wood naturally always has edges or holes and sometimes splinters that can lead to injuries. Please be careful.
- If you use the tables or benches for eating, always place a food-safe surface (dishes or suitable bowls) between food and wooden surfaces.
- Pay attention to the folding feet mechanism when assembling and folding down the hinges. Improper handling can lead to trapped limbs or bruises.

### CARE of WOOD

Wood is a natural product. If it is directly, permanently exposed to the weather, it can lead to typical cracking. By that, the general durability is not compromised.

**Protect from direct weather conditions such as permanent sun, rain and of large temperature fluctuations** (such as night temperature 5 ° C and during the day 30 ° C), otherwise it could cause damage.

Store the set when not in use, cover them with a protective foil, or put in dry premises. As regular care we recommend finishing with suitable wood care products such as oil, paint or varnish.

All technical data and appearances can be changed without prior notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product.

 **KIRSTEIN.de**

**Musikhaus Kirstein GmbH**

**Bernbeurener Str. 11**

**86956 Schongau - Germany**