

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Senkrechtmarkise für Balkon

1. **Sicherer Gebrauch:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Senkrechtmarkise ordnungsgemäß und sicher an der Wand oder Decke montiert ist, um ein Herunterfallen oder Lösen des Rollos während der Nutzung zu verhindern.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Halterungen und die Spannung der Schnüre, um sicherzustellen, dass alles sicher und fest sitzt.
2. **Montagehinweis:**
 - Die Markise wird mit den notwendigen Halterungen und Dübel-Schrauben für die Befestigung geliefert. Achten Sie darauf, die Halterungen korrekt an der Wand oder Decke zu montieren und verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die Markise sicher zu installieren.
 - Wenn Sie den Montagewinkel an der Wand oder Decke anbringen, stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht der Markise sicher tragen kann.
3. **Vorsicht bei der Handhabung:**
 - Seien Sie vorsichtig beim Ausfahren und Einfahren der Markise, um den Stoff oder die Mechanik nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie es, zu viel Druck auszuüben, wenn Sie den Stoff verstellen.
 - Lassen Sie die Markise niemals während eines Sturms oder bei starkem Wind ausgefahren, da dies zu Beschädigungen oder zum Umkippen führen kann. Stellen Sie sicher, dass die Markise bei ungünstigen Wetterbedingungen zurückgezogen wird.
4. **Reinigung und Pflege:**
 - Die Markise besteht aus polyesterbeschichtetem Material, das wasserabweisend und schnelltrocknend ist. Um ihre Lebensdauer zu verlängern, reinigen Sie den Stoff regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
 - Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder scharfe Werkzeuge, die den Stoff beschädigen könnten.
5. **Lagerung:**
 - Wenn die Markise nicht in Gebrauch ist, stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingefahren ist, um sie vor extremen Wetterbedingungen wie Regen oder Wind zu schützen.
 - Lagern Sie die Markise an einem trockenen Ort, wenn Sie sie während der Wintermonate nicht verwenden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
6. **Sicherheitsvorkehrungen für Kinder und Haustiere:**
 - Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht mit der Markise spielen, insbesondere nicht mit den Schnüren oder der Mechanik. Die Schnüre sollten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren gehalten werden, um das Risiko von Unfällen zu vermeiden.

Hinweis zur Entsorgung:

- Bei der Entsorgung der Senkrechtmarkise achten Sie darauf, die Materialien gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften zu trennen. Das Polyestergewebe ist möglicherweise nicht recycelbar, aber die Aluminiumteile und andere Materialien können entsprechend den lokalen Recyclingrichtlinien behandelt werden.