

## Sicherheits- und Warnhinweise

### Symbolerklärung



**WARNUNG!**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



**VORSICHT!**

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



**ACHTUNG!**

Es könnten Sachschäden entstehen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zur Entspannung des menschlichen Körpers gedacht.
- Das Gerät ist nicht für Tiere bestimmt.
- Das Gerät ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Gerät kann keine ärztliche Behandlung ersetzen.



**WARNUNG!**

Benutzen Sie das Gerät:

- Nicht, wenn Sie schwanger sind
- Nicht bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung der zu massierenden Körperregion (bspw. Bandscheibenvorfall, offene Wunden)
- Nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben
- Nicht an geschwollenen, verbrannten oder verletzten Haut- und Körperpartien
- Nicht im Gesicht, auf dem Kehlkopf oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen
- Nicht, während Sie schlafen
- Nicht beim Führen eines Kraftfahrzeugs

Befragen Sie Ihren Arzt vor der Nutzung des Gerätes, insbesondere wenn Sie:

- An einer schweren Krankheit leiden oder gerade eine Operation hinter sich haben
- Bei Thrombosen
- Bei Diabetes
- Bei Schmerzen ungeklärter Ursache
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Gerät und beeinträchtigen die Gerätesicherheit.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Insbesondere wenn das Gerät mit der Wärmefunktion genutzt wird, sollte die Nutzung 30 Minuten am Stück nicht überschreiten, um einer Überhitzung vorzubeugen.

### Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Verwenden Sie dieses elektrische Gerät vorsichtig und umsichtig, um Gefahren durch elektrischen Schlag zu vermeiden.

- Das Gerät nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind, wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Das Netzkabel dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Kabels ist das Gerät zu verschrotten.
- Schalten Sie das Gerät im Fall von Defekten oder Störungen sofort aus und trennen Sie das Gerät vom Stromanschluss. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor Hitze. Knicken, verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, der Netzstecker, das Netzkabel oder die Bedienelemente nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall ist sofort der Netzstecker zu ziehen.
- Das Gerät muss bei nicht vorhandener Aufsicht, Nichtbenutzung, zum Reinigen und Aufbewahren stets vom Stromnetz getrennt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz.



## WARNUNG!

### SICHERHEIT VON BESTIMMTEN PERSONENGRUPPEN

- Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.



## WARNUNG!

### BRANDGEFAHR

- Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Abdeckung, wie Kissen, Decken o.ä.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.



## WARNUNG!

### REPARATUR

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Nutzer zur Folge haben. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten bzw. reparieren.



## ACHTUNG!

### HANDHABUNG!

- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile.
- Schützen Sie das Gerät vor zu hohen Temperaturen.
- Stellen Sie sich nicht auf die Massagematte oder das Massagekissen.
- Sollte Ihnen die Anwendung unangenehm sein, beenden Sie die Verwendung und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.