

**Manufacturer** : uandu GmbH  
**Manufacturer Address** : Robert-Bosch-Str. 13 40668 Meerbusch Deutschland  
**Manufacturer E-mail** : [info@uandu.de](mailto:info@uandu.de)



: uandu GmbH  
: Robert-Bosch-Str. 13 40668 Meerbusch Deutschland  
: [info@uandu.de](mailto:info@uandu.de)



**for food contact**

## EN

- Before using the product, check for sharp edges and corners. Do not use the product if damage is detected.
- When the product breaks, sharp edges or broken pieces may cause cuts. In such cases, discard the product and do not use it.
- Wash thoroughly before first use. Do not use abrasive or harsh chemicals for cleaning.
- Dishwasher safe (top rack recommended).
- Leave lid loose in microwave.
- Use only for reheating purposes, not for cooking.
- Use caution when reheating foods with high sugar, fat, tomato or curry based content may cause staining.
- The product complies with food contact material standards. However, avoid overheating in the microwave, as there is a risk of harmful substances migrating at high temperatures.
- Heat food in small time increments of no longer than 2 minutes and stir well for ideal results.
- Leave frozen containers at room temperature for a while to avoid any breakage.
- Do not use in direct contact with naked flame.
- Material: Body, Lid - Polypropylene (-20°C ~ + 120°C),  
Packing - Silicone (-40°C ~ + 200°C)

## DE

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob scharfe Kanten oder Ecken vorhanden sind. Wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt nicht
- Wenn das Produkt zerbricht, können scharfe Kanten oder Bruchstücke Schnittverletzungen verursachen. Entsorgen Sie in solchen Fällen das Produkt und verwenden Sie es nicht.

- Reinigen Sie es vor der ersten Verwendung gründlich. Verwenden Sie keine abrasiven oder starken Chemikalien bei der Reinigung.
- Kann in der Geschirrspülmaschine gewaschen werden (oberer Korb empfohlen).
- Den Deckel bei Mikrowellenanwendung nur lose auf den Behälter legen, um eine Vakuumbildung zu vermeiden.
- Nicht zum Kochen, sondern nur zum Wiedererhitzen verwenden. Seien Sie vorsichtig beim Wiedererhitzen von Lebensmitteln, die viel Zucker, Fett, Tomaten oder Curry enthalten, da sie Flecken hinterlassen können.
- Das Produkt erfüllt die Standards für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Aufgrund des Risikos der Freisetzung schädlicher Stoffe bei hohen Temperaturen sollten Sie jedoch eine Überhitzung in der Mikrowelle vermeiden.
- Für ideale Ergebnisse erhitzen Sie die Lebensmittel in kleinen Zeitintervallen von nicht mehr als 2 Minuten und rühren Sie sie dabei um.
- Lassen Sie gefrorene Behälter eine Weile bei Raumtemperatur stehen, um Brüche zu vermeiden.
- Halten Sie die Frischhaltedose von Hitzequellen wie z.B.
- Herdplatten, offenen Flammen, Backöfen etc. fern.
- Material: Gehäuse, Deckel – Polypropylen (-20°C bis +120°C),  
Verpackung – Silikon (-40°C bis +200°C)

## NL

- Controleer het product op scherpe randen en hoeken voordat u het gebruikt. Gebruik het product niet als u schade aantreft.
- Wanneer het product breekt, kunnen scherpe randen of gebroken stukken snijwonden veroorzaken. Gooi het product in dergelijke gevallen weg en gebruik het niet.
- Grondig wassen voor het eerste gebruik. Gebruik geen schurende of agressieve chemicaliën voor het reinigen.
- Vaatwasmachinebestendig (bovenste rek aanbevolen).
- Laat het deksel los in de magnetron.
- Alleen gebruiken om opnieuw op te warmen, niet om te koken. Wees voorzichtig met het opnieuw opwarmen van voedsel met veel suiker, vet, tomaten of kerrie.
- Het product voldoet aan de normen voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Vermijd echter oververhitting in de magnetron, want bij hoge temperaturen bestaat het risico op migratie van schadelijke stoffen.
- Laat het voedsel in kleine porties van niet langer dan 2 minuten opkoken en roer goed voor het ideale resultaat.
- Laat bevroren bakjes een tijdje op kamertemperatuur staan om breuk te voorkomen.
- Niet gebruiken in direct contact met vlammen.
- Materiaal: Huis, deksel - Polypropyleen (-20°C ~ + 120°C),  
Verpakking - Silicone (-40°C ~ + 200°C)

## FR

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il n'y a pas d'arêtes ou de coins tranchants. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Lorsque le produit se brise, les bords tranchants ou les morceaux cassés peuvent provoquer des coupures. Dans ce cas, jeter le produit et ne pas l'utiliser.
- Laver soigneusement le produit avant la première utilisation. Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs ou agressifs pour le nettoyage.
- Peut être lavé au lave-vaisselle (panier supérieur recommandé).
- Laisser le couvercle détaché dans le micro-ondes.
- A utiliser uniquement pour le réchauffage, pas pour la cuisson.
- Soyez prudent lorsque vous réchauffez des aliments contenant beaucoup de sucre, de graisse, de tomates ou de curry, car ils peuvent se tacher.
- Le produit est conforme aux normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments. Toutefois, évitez de le surchauffer au micro-ondes, car il y a un risque de migration de substances nocives à haute température.
- Pour obtenir des résultats optimaux, faites cuire les aliments par petits intervalles de temps ne dépassant pas 2 minutes et remuez bien.
- Laissez les récipients congelés à température ambiante pendant un certain temps pour éviter qu'ils ne se cassent.
- Ne pas utiliser en contact direct avec une flamme nue.
- Matériau : Corps, couvercle - Polypropylène (-20°C ~ + 120°C),  
Emballage - Silicone (-40°C ~ + 200°C)

## IT

- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che non vi siano spigoli e angoli taglienti. Non utilizzare il prodotto se si rilevano danni.
- In caso di rottura del prodotto, i bordi taglienti o i pezzi rotti possono causare tagli. In questi casi, gettare il prodotto e non utilizzarlo.
- Lavare accuratamente il prodotto prima del primo utilizzo. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o aggressivi per la pulizia.
- Lavabile in lavastoviglie (si consiglia il cestello superiore).
- Lasciare il coperchio aperto nel microonde.
- Utilizzare solo per riscaldare, non per cucinare.
- Usare con cautela quando si riscaldano cibi ad alto contenuto di zuccheri, grassi, pomodoro o curry, che possono causare macchie.
- Il prodotto è conforme alle norme sui materiali a contatto con gli alimenti. Tuttavia, evitare di surriscaldare il prodotto nel microonde, poiché ad alte temperature vi è il rischio di migrazione di sostanze nocive.
- Per ottenere risultati ottimali, cuocere gli alimenti a piccoli intervalli di tempo, non superiori a 2 minuti, e mescolare bene.
- Lasciare i contenitori congelati a temperatura ambiente per qualche tempo per evitare rotture.
- Non utilizzare a contatto diretto con la fiamma.
- Materiale: Corpo, coperchio - Polipropilene (-20°C ~ + 120°C),  
Imballaggio - Silicone (-40°C ~ + 200°C)

## ES

- Antes de utilizar el producto, compruebe que no haya bordes ni esquinas afiladas. No utilice el producto si detecta daños.
- Cuando el producto se rompe, los bordes afilados o las piezas rotas pueden causar cortes. En tales casos, deseche el producto y no lo utilice.
- Lávelo a fondo antes de utilizarlo por primera vez. No utilice productos químicos abrasivos o fuertes para la limpieza.
- Apto para lavavajillas (se recomienda la rejilla superior).
- Dejar la tapa suelta en el microondas.
- Utilizar sólo para recalentar, no para cocinar.
- Tenga cuidado al recalentar alimentos con alto contenido en azúcar, grasa, tomate o curry, ya que pueden mancharse.
- El producto cumple las normas sobre materiales en contacto con alimentos. Sin embargo, evite sobrecalentarlo en el microondas, ya que existe el riesgo de migración de sustancias nocivas a altas temperaturas.
- Caliente los alimentos en pequeños intervalos de tiempo no superiores a 2 minutos y remuévalos bien para obtener resultados ideales.
- Deje los recipientes congelados a temperatura ambiente durante un tiempo para evitar que se rompan.
- No utilizar en contacto directo con una llama.
- Material: Cuerpo, Tapa - Polipropileno (-20°C ~ + 120°C), Envase - Silicona (-40°C ~ + 200°C)