



GEBRAUCHSANLEITUNG

Vielen Dank, dass du dich für ein nachhaltiges Produkt von ECO Brotbox entschieden hast. Damit du lange Freude daran hast, lese dir die nachfolgenden Hinweise zur sicheren Nutzung und Pflege sorgfältig durch.

1. Allgemeine Produktinformationen

Produktspezifische technische Daten wie Gewicht, Volumen, Abmessungen und Material kannst du unserer Webseite unter www.ecobrotbox.de entnehmen.

Alle unsere Produkte sind geprüft lebensmittelecht und für den Kontakt mit Speisen und Getränken geeignet.

2. Sicherheitshinweise

Gefahr

Verwende das Produkt nur in der Mikrowelle, wenn es als „Mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet ist. Sonst kann dieses zu schweren Verletzungen durch Funkenbildung oder Produktbeschädigung führen.

Warnung

- Heiße Speisen:
 - Bei heißen Speisen oder Getränken kann sich die Oberfläche bei nicht isolierten Produkten stark erhitzen und zu Verbrennungen führen. Vor dem Abkühlen nicht berühren.
 - Schließe auslaufsichere Behälter befüllt mit sehr heißem Inhalt nicht sofort, sondern erst nach einigen Minuten abkühlen. Sonst könnte sich der Behälter durch den entstehenden Unterdruck schwer oder gar nicht öffnen lassen.
- Kinder: Achte darauf, dass Kleinteile (z. B. der Silikonring) nicht in Kinderhände gelangen.

Vorsicht

- Flugrost: Kontakt mit anderen rostenden Materialien kann zu oberflächlichem Flugrost führen. Dieser sollte schnellstmöglich entfernt werden.
- Achte auf eine korrekte Verschlussjustierung der Klammern, um Unfälle zu vermeiden.

(1)

Achtung

Verwende das Produkt nur gemäß den vorgesehenen Zwecken:

Aufbewahrung von Speisen oder Getränken.

3. Verwendung

1. Vor dem ersten Gebrauch: Reinige die Behälter gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel.
2. Dichtungsring: Der Silikonring sorgt für die Auslaufsicherheit. Wir empfehlen, den Ring bei Bedarf abzunehmen und separat zu reinigen.
3. Anpassen der Klammern: Sollte die Spannkraft der Verschlussklammern variieren oder nachlassen, können diese selbst nachjustiert werden. Eine Anleitung hierzu findest du unter:
<https://vimeo.com/ecobrotbox>

4. Reinigung und Pflege

- Reinige das Produkt in der Spülmaschine, wenn es als „Spülmaschinengeeignet“ gekennzeichnet ist. Wir empfehlen Dichtungsringe von Hand zu reinigen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Aufbewahrung: Bewahre Behälter stets geöffnet auf, damit sie vollständig trocknen können.
- Rostentfernung: Flugrost durch Kontakt mit anderen Materialien kann mit Zitronensaft entfernt werden. Lasse den Saft kurz einwirken, reibe ihn ab und trockne den Behälter gut.

5. Produktmerkmale

- Produktspezifische Designmerkmale kannst du unserer Webseite unter www.ecobrotbox.de entnehmen.
- Robuste Verarbeitung: Hergestellt aus langlebigem Edelstahl, der weder Gerüche noch Geschmacksstoffe aufnimmt.
- Ersatzteile: Ersatz-Silikonringe sind erhältlich unter: <https://ecobrotbox.de/shop/ersatzteile/>

6. Garantie und Kontakt

Wir möchten, dass unsere Produkte dich lange begleiten! Solltest du dennoch Fragen oder Probleme mit deinem Produkt haben, wende dich bitte an das Geschäft, in dem du das Produkt gekauft hast, oder direkt an uns:

- Für Garantie-Anliegen: <https://ecobrotbox.de/garantie>

(2)



▪ Kontakt Informationen:

ECO Brotbox GmbH
Reichenberger Str. 29
10999 Berlin
Deutschland

E-Mail: info@ecobrotbox.de

Tel.: +49-30-863 80 907

7. Hinweise zur Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus recyclebaren Materialien. Bitte entsorge es am Ende der Lebensdauer fachgerecht über deine lokalen Recycling-Stationen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Vielen Dank, dass du dich für ECO Brotbox entschieden hast. Gemeinsam machen wir einen Unterschied –
Mahlzeit für Mahlzeit!