

## GEBRAUCHSANLEITUNG HEIZHAUSSCHUHE

Für lang anhaltende Freude beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

### Technische Daten

- Zwei thermische Graphen-Heizelemente mit USB-A Anschluss
- Ausschließlich kompatibel mit Powerbank/Akkupack - 5 Volt & 2,1 Ampere
- Laufzeit abhängig von Heizstufe und Akkukapazität (Bsp. Ca. 6 Stunden bei GRÜN 45°C und 5.000 mAh)
- Heizleistung von bis zu ~60°C
- Nicht für den Netzbetrieb geeignet
- Überhitzungsschutz durch Thermo-Schutzmodul

### Beschreibung des Produkts

- Farbe: Grau, Außenmaterial 100 % Polyester, Innenmaterial 100% Baumwolle, Typ A Reißverschluss, rutschfeste Sohle, Batteriefach, elastische Knöchelschnürung

### Sicherheitsanweisungen

- Ausschließlich zum Gebrauch von Erwachsenen empfohlen
- Brandgefahr - Von offenem Feuer fernhalten
- Verbrennungsgefahr - Nicht im Schlaf tragen
- Kurzschlussgefahr - Nur trocken verwenden - Nicht im Wasser oder nass einschalten
- Bitte schalten Sie die Hausschuhe aus, sollten Sie überhitzen oder Unwohlsein aufgrund der Temperatur verspüren

### Wartung und Reinigung



Vor dem Waschen Powerbank entfernen und USB-Kabel schließen



Die Hausschuhe können maschinell gewaschen werden (30°C)



Schließen Sie alle Reißverschlüsse vor dem Waschen



Lassen Sie die Hausschuhe gut an der Luft trocknen

### Entsorgung

- Werfen Sie die Hausschuhe am Ende Ihrer Lebenszeit nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen diese bitte an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder auf einem Wertstoffhof

### Ingebrauchnahme

- Verbinden Sie eine geeignete Powerbank (Siehe Technische Daten)
- Zum Einschalten, halten Sie den Knopf auf der Seite des Hausschuhs ca. 2 Sekunden gedrückt
- Sobald der Hausschuh eingeschaltet ist, leuchtet der Knopf Rot



### Beschreibung der Bedienung

- Die Hausschuhe verfügen über 3 Heizstufen:



ROT 55°C



BLAU 50°C



GRÜN 45°C

- Durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfs können Sie die Stufe und Temperatur regeln
- Zum Ausschalten drücken Sie den Knopf erneut ca. 2 Sekunden
- Die Hausschuhe sind aus, sobald der Knopf aufhört zu leuchten

### Hergestellt für:

Injoy Handels GmbH, Lydiatraße 1, 22041 Hamburg, Deutschland