

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise vor der Montage und dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen gut auf. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich auf oder entsorgen Sie es umweltgerecht.

ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeit verwenden!

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!

SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Grillgerät ist vor dem Gebrauch auf einer sicheren, ebenen Unterlage aufzustellen.

- Stellen Sie den Grill nicht in der Nähe von Eingängen und belebten Bereichen auf.

- Verschieben Sie den Grill nicht während der Verwendung.

- Verwenden Sie das Grillgerät nicht auf abgedeckten Flächen oder in geschlossenen Räumen.

- Heizen Sie das Grillgerät vor dem ersten Gebrauch auf und lassen Sie den Brennstoff mindestens 30 min durchglühen.

- Lassen Sie den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt!

- Tragen Sie bei der Nutzung Grillhandschuhe oder verwenden Sie eine geeignete Grillzange.

- Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

- Reinigen Sie das Grillgerät erst, wenn es komplett abgekühlt ist.