

SICHERHEITSHINWEISE, Grillbürste**1. Verwendungszweck:**

- Die Grillbürste ist ausschließlich zur Reinigung von Grillrosten aus Edelstahl, Gusseisen oder Stahl vorgesehen. Verwenden Sie die Bürste nicht für andere Oberflächen oder Materialien, um Schäden zu vermeiden.
- Nicht geeignet für Grillroste mit empfindlichen Beschichtungen (z. B. Keramikbeschichtungen), da diese beschädigt werden könnten.

2. Sicherer Gebrauch:

- Halten Sie während der Reinigung einen sicheren Abstand zum heißen Grill, um Verbrennungen zu vermeiden. Der extra lange Griff der Bürste (44 cm) bietet zusätzlichen Schutz.
- Reinigen Sie den Grillrost erst, wenn dieser leicht abgekühlt ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

3. Prüfung der Borsten:

- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch die Borsten auf Beschädigungen oder lose Teile. Verwenden Sie die Grillbürste nicht, wenn Borsten locker sind, um die Gefahr des Verschluckens von Borsten zu vermeiden.

4. Nach der Reinigung:

- Entfernen Sie nach der Reinigung des Grillrosts alle möglichen Rückstände (z. B. abgelöste Borsten oder Schmutzpartikel), um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper auf den Grill gelangen.

5. Aufbewahrung:

- Bewahren Sie die Grillbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Hängen Sie die Grillbürste nach der Benutzung an die dafür vorgesehene Aufhängeschleife und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

6. Reinigung der Grillbürste:

- Reinigen Sie die Bürste regelmäßig unter warmem Wasser, um Fett- und Schmutzreste zu entfernen. Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden oder lagern.

7. Materialeigenschaften:

- Der Griff besteht aus Kunststoff und darf nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extrem hohen Temperaturen verwendet werden, da dies zu Verformungen oder Schäden führen kann.
- Die Edelstahlborsten sind robust, aber können durch unsachgemäße Handhabung (z. B. übermäßiger Kraftaufwand) beschädigt werden.

Warnhinweise:

- **Warnung:** Lose Borsten können sich während der Reinigung lösen. Kontrollieren Sie die Bürste regelmäßig, um die Gefahr von Borstenrückständen auf dem Grillrost zu vermeiden.
- **Achtung:** Verwenden Sie die Bürste nicht, wenn der Grillrost stark erhitzt ist, da es zu Verbrennungen oder Materialschäden kommen kann.
- **Vorsicht:** Halten Sie die Grillbürste von Kindern fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nur von Erwachsenen verwendet werden.
- **Warnung:** Reinigen Sie den Grillrost nach jeder Nutzung der Bürste gründlich, um sicherzustellen, dass keine Edelstahlborsten auf den Grill oder das Essen gelangen.