

PROFESSIONELLER TRIMMER

Professionelles, hochwertiges, fortschrittliches Rasiersystem



Präzisionsklinge



LED



Kabel



Klingeneinstellung

Haartrimmer

BETRIEBSANLEITUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf.



Komponenten Ihres Haarschneiders



BASIC PARAMETERS	
Ausgabe DC	5V=1000mAh
Nennspannung 3.7V	
Leistung 5W	
Ladezeit 4h	
Zeit nutzen 150mins	



Schnurloser Haarschneider

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sich mit Ihrem neuen Haarschneider vertraut zu machen, bevor Sie ihn verwenden.

Allgemeine Benutzerinformationen

Informationen zur Verwendung des Betriebshandbuchs

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Betriebshandbuch vollständig lesen und verstehen.
- Betrachten Sie das Betriebshandbuch als Teil des Produkts und bewahren Sie es an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
- Legen Sie dieses Betriebshandbuch bei, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.
- Im Falle von Konflikten mit nationalen Sicherheitsvorschriften oder Anweisungen müssen die nationalen Anforderungen befolgt werden.

Betriebsanweisungen

Ladehinweise
Akkuladen

Bevor das Gerät zum ersten Mal verwendet wird, sollte es 3-5 Stunden aufgeladen werden. Stecken Sie das Netzkabel direkt in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Haarschneider beim Laden ausgeschaltet ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige. Die Ladeanzeige beginnt zu blinken, wenn der Akku fast vollständig geladen ist, und kann sich ausschalten, wenn er vollständig geladen ist.

Verwendung von wiederaufladbaren kabelgebundenen/kabellosen Haarschneidern

Dieses Gerät kann ohne Kabel verwendet werden, wenn es vollständig aufgeladen ist. Wenn die Batterieleistung niedrig ist, kann ein Netzkabel direkt an das Gerät angeschlossen werden, um es weiterhin als kabelgebundenes Gerät zu verwenden.

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose mit der richtigen Spannung.
- Stecken Sie das Netzkabel direkt in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Haarschneider beim Laden ausgeschaltet ist.

- Für den kabelgebundenen Betrieb verbinden Sie das Netzkabel mit der Buchse an der Unterseite des Geräts. Wenn der Akku vollständig entladen ist, lassen Sie das Gerät eine Minute lang (im ausgeschalteten Zustand) aufladen, bevor Sie es als kabelgebundenes Gerät verwenden.
- Wenn das Kabel bei Nichtgebrauch am Gerät angeschlossen bleibt, wird das Gerät automatisch aufgeladen, wenn es sich im ausgeschalteten Zustand befindet.



Fehlerbehebung

Wenn Ihr kabelloser Haarschneider scheinbar nicht richtig funktioniert oder auflädt, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Überprüfen Sie den Stromkreis der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät (von dem Sie wissen, dass es ordnungsgemäß funktioniert) in die Steckdose stecken.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, die sich abschaltet, wenn das Licht ausgeschaltet wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Haarschneiders und des Ladegeräts sauber und frei von Haaren oder anderen Verunreinigungen sind.
- Überprüfen Sie, ob das Klingenset frei beweglich ist und richtig montiert ist.

Aufsätze

Um die Kämme anzubringen, halten Sie den Kamm mit den Zähnen nach oben und schnappen Sie ihn fest an die Unterseite der Haarschneiderklinge.

Für gleichmäßiges Schneiden lassen Sie den Haarschneider seinen Weg durch das Haar schneiden. Erzwingen Sie es nicht mit einer schnelleren Geschwindigkeit.

Wechseln des Klingensets

Warnung! Verletzungen und Materialschäden durch unsachgemäße Handhabung.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie das Klingenset wechseln.

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Lösen Sie die Schrauben am Klingenset, entfernen Sie die untere Klinge und die obere Klinge. Beim Zusammenbau sollten die untere Klinge und die obere Klinge wie folgt ausgerichtet sein:

i Stellen Sie den Einstellhebel auf die kürzeste Schnittlänge ein

3. Setzen Sie die obere Klinge auf die Plastikknocke.
4. Positionieren Sie die untere Klinge und setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein.
5. Bevor Sie die Schrauben festziehen, richten Sie die untere Klinge so aus, dass ein Abstand von 0,5 mm bis 1,0 mm zwischen der Vorderkante der unteren Klinge und der Vorderkante der oberen Klinge besteht.
6. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Wechseln des Klingensets

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Lösen Sie die Schrauben am Klingenset, entfernen Sie die untere Klinge und die obere Klinge – ein Torx T20 Schraubendreher wird benötigt (erhältlich in den meisten guten Baumärkten).
3. Die Klinge kann nun zur Reinigung oder zum Austausch entfernt werden.
4. Zum Zusammenbau setzen Sie die obere Klinge auf die Plastikknocke.
5. Positionieren Sie die untere Klinge und setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein.
6. Ziehen Sie die Schrauben fest – keine Klingenausrichtung ist erforderlich, sobald die Torx-Schrauben festgezogen sind, wird die Klinge automatisch in die richtige Position ausgerichtet.



Warnung! Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Zähne der Klinge beschädigt oder fehlen oder wenn die Klingen falsch ausgerichtet sind, da Verletzungen auftreten können.

Batteriebetrieb

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein und nach Gebrauch wieder aus. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann das Gerät bis zu 150 Minuten ununterbrochen verwendet werden. Eine vollständige Aufladung eines entladenen Akkus dauert 4 Stunden.



Empfehlung: Die Batterien sollten nur aufgeladen werden, wenn die Leistung des Geräts merklich nachgelassen hat.