

LED-LICHTERZWEIGE 9929

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

EINLEITUNG

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Verwenden Sie das Produkt nur als Dekoration im Innenbereich. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial! Es besteht Erstickungsgefahr, Kinder unterschätzen häufig die Gefahren! Lebens- und Verletzungsgefahr für Kleinkinder und Kinder!

- Das Produkt ist nur für Dekozwecke geeignet und kein Kinderspielzeug!

ACHTUNG!

- Die im Produkt integrierten LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Blicken Sie nie direkt und ungeschützt in die LEDs!

Einlegen / WECHSELN DER BATTERIEN

- Um die Batterie einzulegen / zu wechseln, öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches
- Achten Sie beim Einlegen/Wechseln der Batterien darauf, dass die Batterien mit den Polen (+/-) entsprechend den Angaben im Batteriefach eingelegt werden.
- Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel.
- Benötigte Batterien: 2x Mignon, AA, LR6, 1,5 V (nicht enthalten)



HINWEIS

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll! Jeder Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Diese können unentgeltlich bei der Verkaufsstelle bzw. bei einer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden!

Nur zur Dekoration. Kein Spielzeug.

Hersteller:
Meinposten
Schmalenbrook 11
24647 Wasbek, Deutschland
Tel.: 04321 - 9631010
Email: info@meinposten.de



ENTSORGUNGSHINWEIS

Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU.