

WICHTIG – Sorgfältig lesen - für spätere Verwendung aufbewahren!

1. **WARNUNG** - Das Wickelbrett nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen, wie z.B. Heizstrahlern oder Gasherden etc. stehen lassen.
2. **WARNUNG** - Verwenden Sie das Wickelbrett nicht mehr, wenn Einzelteile gebrochen, beschädigt, lose sind oder fehlen. Verwenden Sie nur die entsprechenden Ersatzteile vom Hersteller.
3. **WARNUNG** - Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf einer Wickeleinrichtung.
4. **WARNUNG** - Für Kinder bis zu 12 Monaten und einem Maximalgewicht von 11 kg geeignet.
5. **WARNUNG** - Kontrollieren Sie ob alle Beschlagteile für die Montage fest angebracht sind, falls erforderlich, müssen Sie diese wieder nachziehen, da das Kind sich sonst verletzen oder mit Kleidung, wie z.B. Kordeln, Bänder, Schnullerketten hängenbleiben könnte. Es besteht die Gefahr einer Strangulierung.
6. **WARNUNG** - Prüfen Sie vor und während des Gebrauchs den sicheren Stand des Wickelbrettes.
7. **WARNUNG** - Verwenden Sie eine passende Wickelaufgabe mit den richtigen Maßen.
8. **WARNUNG** – Während des Wickelns mögliche Gefahrenquellen vom Kind fernhalten.