

Seiko

Bedienungsanleitung für Analog-Funkwecker QHR

Starten des Weckers und Einstellen der Zeit

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches und setzen Sie eine Batterie ein. Wenn bereits eine Batterie in der Uhr ist, entfernen Sie das Isolationsblättchen, damit die Uhr zu laufen beginnt.
2. Wenn Sie eine Batterie einlegen, achten Sie auf die richtige Polarität (Ausrichtung von + und -) und stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig einrastet.
3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder ein.

Einstellen der Uhr

- Diese Uhr ist mit einem Funkempfänger für ein Zeitsignal ausgestattet. Nach dem eine Batterie eingesetzt wurde, beginnen die Zeiger sich auf die 12 Uhr Position zu bewegen und verbleiben dort, bis ein Funksignal empfangen wird.
- Wenn ein Funksignal empfangen wurde, bewegen sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit.
- Um den Empfang manuell zu starten, halten Sie die Taste „Wave“ für 3 Sekunden gedrückt. Die Zeiger stellen sich dann auf 12 Uhr und die Uhr wartet auf ein Funksignal.
- Falls die Uhr kein Funksignal empfangen kann, beginnen die Zeiger von Pos. 12 Uhr an normal zu laufen und es ist vielleicht erforderlich, die Zeit manuell einzustellen.
- Um die Zeit manuell einzustellen, halten Sie die Taste „SET“ gedrückt. Die Zeiger beginnen sich zu drehen. Wenn Sie die korrekte Zeit erreicht haben, lassen die die Taste „SET“ los und die Zeiger werden anhalten.

Hinweise:

- Stellen Sie die Uhr an eine Position (z.B. in der Nähe eines Fensters) an der optimaler Funkempfang möglich ist. Der Empfang kann durch viele Dinge beeinflusst werden. Unter anderem durch die Position im Haus (z.B. im Erdgeschoss), Haushaltsgeräte (Fernseher, Kühlschränke, etc.), starke magnetische Felder (Strommasten, Empfänger), Landschaftsumgebung und Bebauung (Berge, Wolkenkratzer, Flughäfen), bei starkem Verkehr und schlechtem Wetter.
- Die Uhr prüft mehrmals in der Nacht die Zeit, gleicht diese mit dem Funksignal ab und stellt, wenn erforderlich, die Zeiger nach.

Lichtfunktion

Drücken Sie die obere Taste der Uhr und das Zifferblatt wird für einige Sekunden beleuchtet.

Alarmfunktion

1. Um die Alarmzeit einzustellen, drehen Sie den Alarm-Drehknopf, bis die gewünschte Alarmzeit eingestellt ist.
2. Schieben Sie den Alarmschalter auf „ON“. Der Sekundenzeiger hält an, um störende Geräusche während der Nacht zu vermeiden.
3. Wenn die Uhrzeit mit der eingestellten Alarmzeit übereinstimmt, wird der Alarm ertönen.
4. Der Alarm wird nach 2 Minuten abschalten und automatisch in den SCHLUMMER-Modus übergehen. Um den Alarm eher abzustellen, drücken Sie die LICHT-Taste. Der Alarm wird nach etwa 5 Minuten erneut ertönen.
5. Um den Alarm auszustellen, schieben Sie den Alarmschalter auf „OFF“.

Zurücksetzen der Uhr

Im Falle einer Fehlfunktion können Sie die Uhr mit Hilfe eines Spitzen Gegenstandes (z.B. Bleistift) durch Drücken der Taste „RESET“ zurücksetzen. Die Zeiger werden sich dann auf 12 Uhr stellen und die Uhr wird auf ein Funksignal warten.

Pflegehinweise

- Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Uhr aus, wo sie vor Nässe und Stößen geschützt ist. Stellen Sie die Uhr nicht an eine Stelle, wo sie starken Magnetfeldern (Lautsprecher) oder extremen Temperaturschwankungen (über 40°C oder unter -5°C) ausgesetzt ist. Dies kann die Uhr beschädigen oder beeinflusst die Zeitanzeige.
- Wischen Sie die Uhr mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Ersetzen Sie die Batterie alle 12 Monate oder wenn die Uhr stehen bleibt.

Batteriesicherheit & Entsorgung

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Geben Sie Batterien im Handel oder bei den örtlichen Recyclingfirmen ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie könnten Explodieren!
- Benutzen Sie nur 1,5V Batterien in dieser Uhr.
- Benutzen Sie niemals wiederaufladbare Batterien.
- Stellen Sie sicher dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) einsetzen.
- Benutzen Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Laden Sie niemals nicht-wiederaufladbare Batterien auf.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien (ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig)
- Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien aus der Uhr. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
- Versuchen Sie niemals, eine Batterie zu öffnen.
- Schließen Sie keine Batterien kurz.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Uhr wenn Sie vorhaben, die Uhr länger nicht zu benutzen.