



Philips HomeRun
Wischpads für HomeRun
Saug- und Wischroboter

4x Mikrofaser-Wischpads

Waschbar (max. 60 Grad)
Kompatibel mit XU3000/3100/
3110

XV1430/00

Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen

Verwenden Sie das waschbare Mikrofaser-Wischpad bei Ihrem HomeRun Saug- und Wischroboter der 3000er Serie Aqua, um die feine Staubschicht zu beseitigen, die sich täglich auf dem Boden ablagert, damit die Fußsohlen auch sauber bleiben, wenn Sie barfuß gehen.

Tag für Tag ein sauberes Zuhause genießen

- Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen*
- Für eine sanfte, aber effektive Reinigung

Waschbare und wiederverwendbare Wischpads

- Waschbare und wiederverwendbare Wischpads
- Alle 3 bis 6 Monate austauschen

PHILIPS

Daten

Wischpads für Saug- und Wischroboter

- Anzahl der Wischpads: 4
- wasch- und wiederverwendbare Wischpads: Ja, alle 3 bis 6 Monate austauschen
- Waschbare Wischpads: Ja, max. 60 Grad Celsius
- Geeignet für HomeRun Saug- und Wischroboter der 3000er Serie Aqua: XU3100/01, XU3110/02, XU3000/01, XU3000/02

Besonderheiten

Entfernung von Feinstaub (3000er Serie)

Verwenden Sie das Ersatz-Wischpad bei Ihrem HomeRun Saug- und Wischroboter der 3000er Serie Aqua. Der Roboter saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen, so dass Ihre Fußsohlen selbst barfuß in Ihrem Zuhause sauber bleiben.

Waschbare Wischpads

Die Mikrofaser-Wischpads sind bei maximal 60 Grad Celsius waschbar und lassen sich einfach anbringen und wieder entfernen. Wir empfehlen, den Wischer nach jedem Reinigungsdurchgang zu waschen.

Nach 3 bis 6 Monaten austauschen

Die langlebigen Wischpads wurden für die tägliche Tiefenreinigung von Böden entwickelt und sind im trockenen und feuchten Zustand einsetzbar. Um die optimale Reinigungsleistung Ihres Saug- und Wischroboters zu erhalten, tauschen Sie die Wischpads alle 3 bis 6 Monate aus. Mit der HomeRun App werden Sie erinnert, wenn der Wischer ausgetauscht werden muss.

Sanfte, aber effektive Reinigung

Das weiche Mikrofasermaterial löst Staub und Schmutz, hebt ihn an und absorbiert ihn. Es wurde speziell für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z.B. Holzböden, entwickelt.



Ausstellungsdatum
2023-05-11

Version: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug- und Wischroboter der 3000er Serie Aqua
** Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug- und Wischroboter der 7000er Serie Aqua
** Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug- und Wischroboter der 7000er Serie Aqua