

Sicherheitshinweise für Kochgeschirr:

WARNUNG:

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

VORSICHT:

Im Gebrauch wird das Kochgeschirr heiß!

Fassen Sie das Kochgeschirr nur an den dafür vorgesehenen Griffen an!

Fassen Sie Kochgeschirr nicht mit nassen Tüchern, Topflappen oder Topfhandschuhen an!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf und Flüssigkeiten!

Geben Sie kein kaltes Wasser oder gefrorene Lebensmittel direkt in heißes Kochgeschirr, denn dies kann zu heftiger Dampfentwicklung und Verbrühungen führen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Kochgeschirr heißes Öl enthält.

Seien Sie Vorsichtig beim Garen mit Öl. Nutzen Sie keine zu hohe Hitzestufe!

Es wird davon abgeraten, Kochgeschirr zum Frittieren zu benutzen.

Falls Topf oder Pfanne in Brand geraten sollte, stellen Sie sofort den Herd ab und legen Sie eine Feuerlöschdecke oder ein feuchtes Handtuch über das Kochgeschirr.

Die Töpfe oder Pfannen sollten nicht überfüllt werden.

Lassen Sie Lebensmittel nie unbeaufsichtigt kochen.

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten vorgesehen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem heißen Produkt.

Das Produkt ist kein Spielzeug – Lassen Sie Kinder nicht mit Kochgeschirr spielen!

Heißes Kochgeschirr darf nur auf hitzefesten Oberflächen abgestellt werden.

Stellen Sie das Kochgeschirr auf keinen Fall in die Mikrowelle.

Töpfe und Pfannen dürfen nicht in den Backofen außer diese sind als Backofenfest gekennzeichnet.

Sicherheitshinweis zu beschichtetem Kochgeschirr:

Bei beschichtetem Kochgeschirr achten Sie darauf, die Beschichtung nicht mit spitzen Gegenständen zu beschädigen oder zu zerkratzen. Abrieb könnte sonst ins Essen gelangen. Es wird die Verwendung von beschichteten Küchenhelfern empfohlen.