

S&T Design Mechanische Tastatur Kabelgebunden Spezifikationen

DEUTSCH (DE)

Anweisungen zur Verwendung:

1. Packen Sie das Produkt aus, entfernen Sie das Kabelband des Tastaturkabels und stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss des Computers.
2. Beim ersten Verwenden dieser Tastatur muss das System möglicherweise den USB-Treiber installieren. In diesem Fall sucht und installiert der Computer den Tastatortreiber automatisch.
3. Nach der Installation des Treibers kann die Tastatur normal verwendet werden.
4. Drücken Sie die Lichttaste auf der Tastatur, um die Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten.
5. Drücken Sie FN+WINDOWS, um die WINDOWS-Taste zu sperren/entsperren.

FN+A = WIN-System:

- FN + F1 = Bildschirmhelligkeit des Computers verringern
- FN + F2 = Bildschirmhelligkeit des Computers erhöhen
- FN+F3 = Rechner
- FN+F4 = Computer
- FN + F5 = Player
- FN + F6 = Vorheriger Titel
- FN + F7 = Nächster Titel
- FN + F8 = Wiedergabe/Pause

- FN + F9 = Stoppen
- FN + F10 = Stummschalten
- FN + F11 = Lautstärke verringern
- FN + F12 = Lautstärke erhöhen
- FN + \ (Über Enter-Taste) = Lichtmodus einstellen

FN+M = MAC-System (MAC-Anzeige leuchtet):

- F1 = Bildschirmhelligkeit verringern
- F2 = Bildschirmhelligkeit erhöhen
- F3 = Strg + Richtung
- F4 = Siri aufrufen
- F5 = Strg + Richtungstaste nach unten
- F6 = Suche (Befehl + Leertaste)
- F7 = Vorheriger Titel
- F8 = Nächster Titel
- F9 = Pause/Wiedergabe
- F10 = Stummschalten
- F11 = Lautstärke verringern
- F12 = Lautstärke erhöhen

FN+up/down-Tasten stellen die Hintergrundbeleuchtung Helligkeit ein. Bei Erreichen des Limits blinkt die Kontrollleuchte dreimal als Erinnerung.

FN+left/right-Tasten stellen die Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit ein. Bei Erreichen des Limits blinkt die Kontrollleuchte dreimal als Erinnerung.

FN+ESC = Ein-Knopf-Reset

FN+HOME = ENDE

Die anderen Funktionen folgen den Tastaturzeichen.

Hinweis: WIN/ALT sind austauschbar, Windows muss nicht gesperrt werden.

ENGLISH (EN)

VERSION: 2.1

Instructions for use:

1. Unpack the product, remove the cable tie of the keyboard cable, and insert the cable into the USB port of the computer.
2. When using this keyboard for the first time, the system may need to install the USB driver. At this time, the computer will automatically search and install the keyboard driver.
3. After the driver is installed, the keyboard can work normally.
4. Press the light key on the keyboard to turn the backlight on and off.
5. Press FN+WINDOWS to lock/unlock the WINDOWS key.

FN+A = WIN system:

- FN + F1 = Decrease computer screen brightness
- FN + F2 = Increase computer screen brightness
- FN+F3 = Calculator
- FN+F4 = Computer
- FN + F5 = Player
- FN + F6 = Previous song
- FN + F7 = Next song
- FN + F8 = Play/Pause
- FN + F9 = Stop

- FN + F10 = Mute
- FN + F11 = Volume decrease
- FN + F12 = Volume increase
- FN + \ (The key is located above the Enter key) = Light mode adjustment

FN+M = MAC system (MAC indicator light is on):

- F1 = Decrease screen brightness
- F2 = Increase screen brightness
- F3 = Ctrl + direction
- F4 = Call out Siri
- F5 = Ctrl + down direction key
- F6 = Search (Command + space)
- F7 = Previous song
- F8 = Next song
- F9 = Pause/Play
- F10 = Mute
- F11 = Volume decrease
- F12 = Volume increase

FN+up/down keys adjust the backlight brightness up and down. When it reaches the limit, the indicator light flashes 3 times as a reminder.

FN+left/right keys adjust the backlight speed left and right. When it reaches the limit, the indicator light flashes 3 times as a reminder.

FN+ESC = One-button reset

FN+HOME = END

Other functions follow the keyboard characters.

Note: WIN/ALT are interchangeable, no need to lock Windows.