

1. Warnung vor Schnittgefahr:

- Vorsicht: Scharfe Klingen! Es besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht in Kontakt mit der Klinge kommen.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Messerschärfers geeigneten Handschutz, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Messerschärfer hantieren.

2. Sichere Anwendung des Produkts:

- Benutzen Sie den Messerschärfer nur für dafür vorgesehene Klingen (z. B. Küchenmesser, Scheren). Schärfen Sie keine anderen Werkzeuge oder Gegenstände.
- Schärfen Sie die Klinge in einem gleichmäßigen Winkel. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu einer Beschädigung der Klinge oder zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Messer während des Schärfens sicher und fest, um Abrutschen zu vermeiden.

3. Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch:

- Setzen Sie den Messerschärfer keiner übermäßigen Belastung oder Kräften aus. Unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie den Messerschärfer nicht, wenn er beschädigt ist. Ein beschädigter Schärfer kann zu Verletzungen führen.

4. Pflege- und Wartungshinweise:

- Reinigen Sie den Messerschärfer regelmäßig. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfe Werkzeuge, um die Schärfmechanismen nicht zu beschädigen.
- Lagern Sie den Messerschärfer an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Schärfers, dass das Messer ordnungsgemäß in die vorgesehene Schärföffnung eingeführt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Messerschärfer auf einer stabilen, rutschfesten Oberfläche steht, um ein Abrutschen während des Schärfens zu vermeiden.

6. Umgang mit defekten Produkten:

- Verwenden Sie den Messerschärfer nicht, wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Verkäufer.