

1. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dieser Teil enthält Sicherheitsanweisungen, die behilflich sein können, Gefahren wie körperliche Verletzungen bzw. Materialschaden zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, werden alle Arten von Garantie hinfällig.

1.1. Allgemeine Sicherheit

- Solange keine Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist bzw. die notwendigen Anweisungen für den Gebrauch gibt, anwesend ist, ist dieses Produkt nicht für den Gebrauch durch Personen mit Behinderungen an körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unwissende und unerfahren Personen (einschl. Kinder) nicht geeignet. Kinder sollten beaufsichtigt werden und dürfen auf keinen Fall mit dem Produkt spielen.
- Verbinden Sie das Produkt mit einer geerdeten Steckdose/Leitung, die durch eine, wie in der Tabelle „Technische Spezifikationen“ angegeben, passende Sicherung gesichert ist.
- Bei der Benutzung mit bzw. ohne Umspanner sollten Sie nicht vermeiden, die Erdungsleitung durch einen zertifizierten Elektriker verlegen zu lassen. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die entstehen können, wenn das Produkt ohne Erdung gemäß den örtlichen Vorschriften gebraucht wird.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Stromkabel/der Stecker defekt sind. Rufen Sie den Kundendienst an.
- Wenn das Produkt defekt ist bzw. sichtbare Schäden vorhanden sind, sollten Sie das Produkt nicht benutzen.
- Führen Sie keine Reparatur bzw. Änderung an dem Produkt durch. Aber Sie können manche Probleme beheben; siehe Seite 19, Vorschläge für die Problemlösung.
- Reinigen Sie das Produkt auf keinen Fall durch Spritzen bzw. Gießen von Waser! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Denkfähigkeit z. B. unter Einfluss von Medikamenten und/oder Alkohol beeinflusst ist.
- Die Stromverbindung des Produktes sollte während der Installation, Wartung, Reinigung und Reparatur getrennt sein.
- Lassen Sie Installations- und Reparaturarbeiten immer durch einen autorisierten Kundendienst durchführen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch Eingriffe durch nicht autorisierte Personen entstehen können und die Garantie für das Produkt erlischt.

- Seien Sie vorsichtig beim Kochen mit Alkohol. Alkohol verdunstet bei hohen Temperaturen und beim Kontakt mit heißen Oberflächen kann es sich entzünden und einen Brand verursachen.
- Wärmen Sie geschlossenen Konservendosen und Einmachgläser nicht auf. Der entstehende Druck kann das Glas explodieren lassen.
- Da sich die Ränder des Produktes bei Betrieb erhitzen, sollten in der Nähe keine brennbaren Produkte abgestellt werden.
- Alle Lüftungskanäle sollten offen gehalten werden.
- Das Produkt kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie nicht die heißen Teile, Heizelemente, usw.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt nach jedem Gebrauch abgestellt wird.
- Das Produkt und die mit den Händen zu erreichenden Teile des Produktes sind während des Gebrauchs heiß.
- Berühren Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie für die Reinigung des Produktes keine scharfen und durchdringenden Mittel. Solche Mittel können das Produkt beschädigen.
- Da heißes Fett einen Brand verursachen kann, sollten Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Versuchen Sie nicht ein eventuelles Feuer mit Wasser zu löschen, trennen Sie sofort den Stromanschluss und decken Sie die brennende Stelle mit Hilfe einer feuchten Decke ab.
- Benutzen keine Dampfreiniger.
- Wenn das Glas Ihres Herdes zerbrechen sollte: Stellen Sie alle Brenner und sonstige elektrischen Heizelemente sofort ab und trennen Sie das Gerät von der Stromleitung. Berühren Sie nicht die Oberfläche des Gerätes, benutzen Sie nicht das Gerät.
- Bei der Reinigung des Herdes sollten Sie keine abnutzenden Reinigungsmittel Mittel bzw. scharfe Metallschaber benutzen, die zum Bruch der Oberfläche führen könnten
- Benutzen Sie das Produkt nicht auf Nylon, brennbaren und hitzeunbeständigen Materialien.
- Die auf den Herd gestellten Töpfe sollten passende Maße haben.
- Scheuern Sie die Herdknöpfe und die Inox-Fläche nicht mit harten, kratzenden Gegenständen, benutzen Sie kein Scotch Brite Schleifvlies.
- Falls die Brenner-Flamme versehentlich aus gehen sollte, wird der Brenner kontrolliert abgedreht und kann mindestens 1 Minute lang nicht angezündet werden.