

# Sicherheitshinweise für Grillroste



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Emaillierte Gusseisen-Grillrost sind für den Einsatz auf Grills im Freien, in Feuerstellen oder beim Camping vorgesehen. Der Grillrost dient als robuste Kochfläche, die eine gleichmäßige Hitze für die Zubereitung von Speisen wie Fleisch, Gemüse oder Fisch gewährleistet. Vor Gebrauch sollte der Rost auf einem stabilen Grill sicher platziert werden. Der Grillrost ist für hohe Temperaturen ausgelegt, jedoch nicht für den Einsatz in Mikrowellen oder herkömmlichen Backöfen geeignet.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise:**

- Benutzen Sie den Grillrost nur auf stabilen, hitzebeständigen Untergründen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem heißen Grillrost hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien ein, um Brandgefahren zu reduzieren.
- Lassen Sie den Grillrost vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder transportieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Grillrost sicher auf dem Grill liegt, um ein plötzliches Herunterfallen zu verhindern.
- Kinder und Haustiere sollten während des Grillens immer ferngehalten werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Grillrost regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie ausschließlich die dafür vorgesehenen Grillwerkzeuge, um eine sichere Handhabung beim Grillen zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Belüftung vorhanden ist, um gefährliche Rauchgase wie Kohlenmonoxid zu vermeiden.
- Lassen Sie den Grillrost während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt, um Brandrisiken zu minimieren.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

## Hinweise zur sicheren Nutzung

**Platzierung und Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass der Grillrost fest und stabil auf dem Grill platziert ist, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.

**Schutz vor Verbrennungen:** Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um den heißen Grillrost sicher in der Hand zu halten und Verbrennungen zu vermeiden.

**Abstand zu brennbaren Materialien:** Achten Sie darauf, dass der Grillrost genügend Abstand zu brennbaren Materialien hat, um Brandgefahren zu minimieren.

**Abkühlen lassen:** Lassen Sie den Grillrost nach dem Grillen vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder transportieren.

**Sicherheit für Kinder und Haustiere:** Halten Sie Kinder und Haustiere stets vom heißen Grill fern, um Unfälle zu vermeiden.

**Einsatzbereich:** Benutzen Sie den Grillrost nur auf dafür vorgesehenen Grills im Freien, nicht in geschlossenen Räumen.

**Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie den Grillrost regelmäßig auf Schäden und Abnutzungserscheinungen, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

**Grillwerkzeuge:** Verwenden Sie nur geeignete Grillwerkzeuge, um den Grillrost sicher zu bedienen und das Grillgut zu wenden.

**Belüftung sicherstellen:** Achten Sie auf ausreichende Belüftung im Grillbereich, um die Bildung giftiger Rauchgase zu vermeiden.

**Unbeaufsichtigter Betrieb:** Lassen Sie den Grill während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.